



ANMERKUNGEN:
- Auf dem Markt gibt es viele verschiedene externe USB-Geräte. Wir können deshalb die Kompatibilität dieses Gerätes mit allen externen USB-Geräten nicht garantieren. Falls Ihr externes USB-Gerät nicht unterstützt wird, probieren Sie ein anderes aus.
- Möglicherweise werden einige Datenbanken in der Datenbank des Gerätes nicht richtig vom Gerät unterstützt. Denn bestimmte spezielle Wiederlege-Prozeduren sind mit diesem Gerät nicht kompatibel.

PHONO-BETRIEB

- Drücken Sie am eingeschalteten Gerät die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des Phono-Modus, bis im Display die PHONO-Anzeige erscheint.
- Entfernen Sie die Nadelabdeckung und nehmen Sie den Tonarm von seiner Abtäge herunter.
- Legen Sie eine Platte auf den Plattenteller und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (33/45/78).
- HINWEIS: Wenn Sie 45RPM-Singles abspielen, legen Sie zunächst den 45RPM-Adapter auf den Plattenteller.

- Drücken Sie den Hebel nach oben, um den Tonarm zu beenden und setzen Sie den Tonarm in die gewöhnliche Position zurück. Drücken Sie den Tonarmhebel nach unten und die Platte wird abgespielt.
- Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.
- Wenn der AUTO STOP ON/OFF-Schalter auf ON steht, stoppt die Wiederlege automatisch bei Erreichen des Plattendes (bei bestimmten Vinylplatten ist dies nicht möglich). Wenn die Auto-Stop ausgeschaltet ist, wird die Wiederlege NCHT automatisch gestoppt.

Anmerkung:
Einige Arten von Schallplatten verfügen außerhalb der voreingestellten Begrenzung über einen Bereich mit automatischer Stop-Funktion, was dazu führen kann, dass die Plattenteller noch vor Ablauf des letzten Teils anhält. In solchen Fällen Fall stellen Sie den Schalter AUTO-STOP ON/OFF (autom. Stop) ein (positiv "OFF" Aus). Die Platte wird dann bis zum Ende abgespielt, hält jedoch nicht automatisch an. Sie müssen den Tonarm manuell anheben und zurück auf dessen Halterung setzen und anschließend das Gerät ausschalten, damit der Plattenteller zum Stillstand kommt.

WICHTIG:

Drehen oder stoppen Sie den Plattenteller niemals per Hand, wenn Sie den Plattenteller bewegen oder verkleinern, wenn der Tonarm nicht geschützt ist, kann es zu Schäden am Tonarm oder der Nadel kommen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

- Schließen Sie das USB-Gerät an die AUX IN (3.5mm) Buchse an der Rückseite des Geräts an (Kabel nicht enthalten).
- Drücken Sie die Taste **FUNCTION** am Gerät wiederholt, um den AUX Modus (AUX) einzustellen. Die AUX-Anzeige erscheint auf dem Display, die Anzeige **PHONO** und anschließend wieder die Uhrzeit.
- Entfernen Sie die Lautstärke auf ein gewünschtes Pegel ein.
- Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX IN Buchse heraus.

BEIDHÄNDIG: Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S. stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markenmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsauflauf mit einem Bluetooth-Gerät
1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **FUNCTION** am Gerät wiederholt, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint das Bluetooth-Symbol. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** noch einmal, um den Bluetooth-Anzeige bereit sein zu können.

2. Entfernen Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts, wählen Sie die Taste **FUNCTION** "MT-110 B" in der Geräteleiste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsanleitung zum Verbindungsauflauf). Sie hören einen Ton, wenn die Verbindung hergestellt wurde. Ein Geräusch, das die Verbindung bestätigt. Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Auto-Gerät verbinden möchten, müssen Sie zuerst die Verbindung mit dem ersten Bluetooth-Gerät trennen. Nachfolgend beschriebene Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

- Auf einigen Geräten wird B: Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiodatagert auswählen. Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät auf der Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.

- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

- Bei bestehender Verbindung (siehe vorher Abschnitte), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das KX 10.2-Einzelgerät hören.
- Betätigen Sie die Taste **PHONO**, um die Wiederlege vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste **PHONO**, um die Wiederlege fortzuführen.
- Wählen Sie mit den Tasten **PHONO** die gewünschte Geschwindigkeit.
- Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärkeregler ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät eingestellt werden. Ein Geräusch, das die Verbindung bestätigt.

NEW ONE S.A.S. erklärt, dass diese „MUSE MT-110 B / MT-110 RD“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter <http://www.muse-europe.com/conformity/MT-110B.pdf>

CODINGMUS AU FUNKTION, AUX IN, FM, CD, BLUETOOTH AUF USB

- Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss (versteckt) an, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf den USB-Medium vorhanden ist.
- Wählen Sie den gewünschten Modus (FM, PHONO, AUX IN oder Bluetooth) und starten Sie die Wiedergabe.
- Drücken Sie die REC-Taste, die REC-Anzeige leuchtet grün und die Aufzeichnung wird gestartet.
- Drücken Sie die REC-Taste, um die Verschlüsselung zu beenden; die REC-Anzeige erlischt.
- Um die Aufnahme abzuspulen, drücken Sie die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des letzten Teils auf dem USB-Gerät; die Wiederlege startet automatisch.

GERÄUCH EINER KOPFHÖRER (ORHÖRERS) (NICHT ENTHALTEN)

WICHTIG! NACHSÄHMUNG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS
Vor dem Ansetzen eines Kopfhörers ziehen die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Das längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann Ihr Gehör unwiderruflich schädigen. Wenn ein Kopf- oder Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das die Lautsprecher des Players. Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Schließen Sie das eine Ende der Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Anschluss an der Rückseite des Geräts an und das andere Ende des Kabels am Lautsprecher an der Rückseite des Lautsprechers an.

- Schalten Sie Ihre Audiodatagert ein.
- Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO, USB oder AUX IN) und starten Sie die Wiederlege.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche
1. Heben den Tonarm.
2. Nehmen Sie die alte Nadel zu entfernen, setzen Sie einen Staubpinsel an die Spitze der Nadel und drücken Sie ihn nach unten, wie in Punkt "A" gezeigt.

- Entfernen Sie die Nadel, indem Sie sie nach vorne ziehen und nach unten drücken.

Einsetzen der Nadel
1. Heben Sie die Spitze der Nadel und führen Sie sie ein, indem Sie sie in Punkt "B" gezeigt, drücken, wie in Punkt "C" gezeigt.

Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

TIPPS ZUM OPTIMIEREN DER LEISTUNG

- Wenn Sie den Deckel des Plattenspielers öffnen oder schließen, gehen Sie vorsichtig hin und her. Greifen Sie entweder am oberen oder unteren Rand des Deckels an.
- Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit Ihren Fingern. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit dem Plattenteller oder dem Plattenspieler.
- Reinigen Sie die Nadelspitze nur mit einem weichen Pinsel in einer von hinten nach vorne gerichteten Bewegung.

- Wenn Sie zur Reinigung der Nadel Reinigungsflüssigkeit benötigen, gehen Sie nur sehr sparsam vor.
- Wischen Sie den Staubschutz und den Plattenteller mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine festen Reinigungsmittel zur Reinigung des weichen Tuchs ab und des Plattenspielers.

6. Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung jeglicher Teile des Plattenspielers.

TECHNISCHE DATEN ALLGEMEIN

Leistung
Eingang: 100-240V AC ~, 50/60Hz; Ausgangsleistung: DC $\approx$ 12V 1000mA

Radio
Frequenz: 87.5-108MHz

Bluetooth
Bluetooth-Version: V2.1+ EDR

Reichweite
2400-2.426248Hz

HINWEIS: Wenn Sie 45RPM-Singles abspielen, legen Sie zunächst den 45RPM-Adapter auf den Plattenteller.

Drücken Sie den Hebel nach oben, um den Tonarm zu beenden und setzen Sie den Tonarm in die gewöhnliche Position zurück. Drücken Sie den Tonarmhebel nach unten und die Platte wird abgespielt.

Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.

Wenn der AUTO STOP ON/OFF-Schalter auf ON steht, stoppt die Wiederlege automatisch bei Erreichen des Plattendes (bei bestimmten Vinylplatten ist dies nicht möglich). Wenn die Auto-Stop ausgeschaltet ist, wird die Wiederlege NCHT automatisch gestoppt.

Anmerkung:
Einige Arten von Schallplatten verfügen außerhalb der voreingestellten Begrenzung über einen Bereich mit automatischer Stop-Funktion, was dazu führen kann, dass die Plattenteller noch vor Ablauf des letzten Teils anhält. In solchen Fällen Fall stellen Sie den Schalter AUTO-STOP ON/OFF (autom. Stop) ein (positiv "OFF" Aus). Die Platte wird dann bis zum Ende abgespielt, hält jedoch nicht automatisch an. Sie müssen den Tonarm manuell anheben und zurück auf dessen Halterung setzen und anschließend das Gerät ausschalten, damit der Plattenteller zum Stillstand kommt.

WICHTIG:
Drehen oder stoppen Sie den Plattenteller niemals per Hand, wenn Sie den Plattenteller bewegen oder verkleinern, wenn der Tonarm nicht geschützt ist, kann es zu Schäden am Tonarm oder der Nadel kommen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

- Schließen Sie das USB-Gerät an die AUX IN (3.5mm) Buchse an der Rückseite des Geräts an (Kabel nicht enthalten).
- Drücken Sie die Taste **FUNCTION** am Gerät wiederholt, um den AUX Modus (AUX) einzustellen. Die AUX-Anzeige erscheint auf dem Display, die Anzeige **PHONO** und anschließend wieder die Uhrzeit.
- Entfernen Sie die Lautstärke auf ein gewünschtes Pegel ein.
- Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX IN Buchse heraus.

BEIDHÄNDIG: Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S. stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markenmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsauflauf mit einem Bluetooth-Gerät
1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **FUNCTION** am Gerät wiederholt, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint das Bluetooth-Symbol. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** noch einmal, um den Bluetooth-Anzeige bereit sein zu können.

2. Entfernen Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts, wählen Sie die Taste **FUNCTION** "MT-110 B" in der Geräteleiste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsanleitung zum Verbindungsauflauf). Sie hören einen Ton, wenn die Verbindung hergestellt wurde. Ein Geräusch, das die Verbindung bestätigt. Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Auto-Gerät verbinden möchten, müssen Sie zuerst die Verbindung mit dem ersten Bluetooth-Gerät trennen. Nachfolgend beschriebene Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

- Auf einigen Geräten wird B: Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiodatagert auswählen. Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät auf der Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.

- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorher Abschnitte), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das KX 10.2-Einzelgerät hören.

2. Betätigen Sie die Taste **PHONO**, um die Wiederlege vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste **PHONO**, um die Wiederlege fortzuführen.

3. Wählen Sie mit den Tasten **PHONO** die gewünschte Geschwindigkeit.

4. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärkeregler ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät eingestellt werden. Ein Geräusch, das die Verbindung bestätigt.

NEW ONE S.A.S. erklärt, dass diese „MUSE MT-110 B / MT-110 RD“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter <http://www.muse-europe.com/conformity/MT-110B.pdf>

CODINGMUS AU FUNKTION, AUX IN, FM, CD, BLUETOOTH AUF USB

- Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss (versteckt) an, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf den USB-Medium vorhanden ist.
- Wählen Sie den gewünschten Modus (FM, PHONO, AUX IN oder Bluetooth) und starten Sie die Wiedergabe.
- Drücken Sie die REC-Taste, die REC-Anzeige leuchtet grün und die Aufzeichnung wird gestartet.
- Drücken Sie die REC-Taste, um die Verschlüsselung zu beenden; die REC-Anzeige erlischt.
- Um die Aufnahme abzuspulen, drücken Sie die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des letzten Teils auf dem USB-Gerät; die Wiederlege startet automatisch.

GERÄUCH EINER KOPFHÖRER (ORHÖRERS) (NICHT ENTHALTEN)

WICHTIG! NACHSÄHMUNG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS
Vor dem Ansetzen eines Kopfhörers ziehen die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Das längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann Ihr Gehör unwiderruflich schädigen. Wenn ein Kopf- oder Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das die Lautsprecher des Players. Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Schließen Sie das eine Ende der Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Anschluss an der Rückseite des Geräts an und das andere Ende des Kabels am Lautsprecher an der Rückseite des Lautsprechers an.

- Schalten Sie Ihre Audiodatagert ein.
- Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO, USB oder AUX IN) und starten Sie die Wiederlege.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche
1. Heben den Tonarm.
2. Nehmen Sie die alte Nadel zu entfernen, setzen Sie einen Staubpinsel an die Spitze der Nadel und drücken Sie ihn nach unten, wie in Punkt "A" gezeigt.

Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Schließen Sie das eine Ende der Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Anschluss an der Rückseite des Geräts an und das andere Ende des Kabels am Lautsprecher an der Rückseite des Lautsprechers an.

- Schalten Sie Ihre Audiodatagert ein.
- Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO, USB oder AUX IN) und starten Sie die Wiederlege.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche
1. Heben den Tonarm.
2. Nehmen Sie die alte Nadel zu entfernen, setzen Sie einen Staubpinsel an die Spitze der Nadel und drücken Sie ihn nach unten, wie in Punkt "A" gezeigt.

Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Schließen Sie das eine Ende der Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Anschluss an der Rückseite des Geräts an und das andere Ende des Kabels am Lautsprecher an der Rückseite des Lautsprechers an.

NEW ONE S.A.S. erklärt, dass diese „MUSE MT-110 B / MT-110 RD“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter <http://www.muse-europe.com/conformity/MT-110B.pdf>

ANMERKUNGEN:
- Auf dem Markt gibt es viele verschiedene externe USB-Geräte. Wir können deshalb die Kompatibilität dieses Gerätes mit allen externen USB-Geräten nicht garantieren. Falls Ihr externes USB-Gerät nicht unterstützt wird, probieren Sie ein anderes aus.
- Möglicherweise werden einige Datenbanken in der Datenbank des Gerätes nicht richtig vom Gerät unterstützt. Denn bestimmte spezielle Wiederlege-Prozeduren sind mit diesem Gerät nicht kompatibel.

PHONO-BETRIEB
1. Drücken Sie am eingeschalteten Gerät die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des Phono-Modus, bis im Display die PHONO-Anzeige erscheint.

- Entfernen Sie die Nadelabdeckung und nehmen Sie den Tonarm von seiner Abtäge herunter.

Legen Sie eine Platte auf den Plattenteller und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (33/45/78).

HINWEIS: Wenn Sie 45RPM-Singles abspielen, legen Sie zunächst den 45RPM-Adapter auf den Plattenteller.

Drücken Sie den Hebel nach oben, um den Tonarm zu beenden und setzen Sie den Tonarm in die gewöhnliche Position zurück. Drücken Sie den Tonarmhebel nach unten und die Platte wird abgespielt.

Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.

Wenn der AUTO STOP ON/OFF-Schalter auf ON steht, stoppt die Wiederlege automatisch bei Erreichen des Plattendes (bei bestimmten Vinylplatten ist dies nicht möglich). Wenn die Auto-Stop ausgeschaltet ist, wird die Wiederlege NCHT automatisch gestoppt.

Anmerkung: Einige Arten von Schallplatten verfügen außerhalb der voreingestellten Begrenzung über einen Bereich mit automatischer Stop-Funktion, was dazu führen kann, dass die Plattenteller noch vor Ablauf des letzten Teils anhält. In solchen Fällen Fall stellen Sie den Schalter AUTO-STOP ON/OFF (autom. Stop) ein (positiv "OFF" Aus). Die Platte wird dann bis zum Ende abgespielt, hält jedoch nicht automatisch an. Sie müssen den Tonarm manuell anheben und zurück auf dessen Halterung setzen und anschließend das Gerät ausschalten, damit der Plattenteller zum Stillstand kommt.

WICHTIG: Drehen oder stoppen Sie den Plattenteller niemals per Hand, wenn Sie den Plattenteller bewegen oder verkleinern, wenn der Tonarm nicht geschützt ist, kann es zu Schäden am Tonarm oder der Nadel kommen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

- Schließen Sie das USB-Gerät an die AUX IN (3.5mm) Buchse an der Rückseite des Geräts an (Kabel nicht enthalten).
- Drücken Sie die Taste **FUNCTION** am Gerät wiederholt, um den AUX Modus (AUX) einzustellen. Die AUX-Anzeige erscheint auf dem Display, die Anzeige **PHONO** und anschließend wieder die Uhrzeit.
- Entfernen Sie die Lautstärke auf ein gewünschtes Pegel ein.
- Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der AUX IN Buchse heraus.

BEIDHÄNDIG: Markenname und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S. stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markenmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsauflauf mit einem Bluetooth-Gerät
1. Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, drücken Sie die Taste **FUNCTION** am Gerät wiederholt, um den Bluetooth-Modus auszuwählen. Im Display erscheint das Bluetooth-Symbol. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** noch einmal, um den Bluetooth-Anzeige bereit sein zu können.

2. Entfernen Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts, wählen Sie die Taste **FUNCTION** "MT-110 B" in der Geräteleiste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsanleitung zum Verbindungsauflauf). Sie hören einen Ton, wenn die Verbindung hergestellt wurde. Ein Geräusch, das die Verbindung bestätigt. Tipp: Wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Auto-Gerät verbinden möchten, müssen Sie zuerst die Verbindung mit dem ersten Bluetooth-Gerät trennen. Nachfolgend beschriebene Schritte erneut ausführen, um eine neue Verbindung herzustellen.

Auf einigen Geräten wird B: Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiodatagert auswählen. Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät auf der Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.

Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorher Abschnitte), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über das KX 10.2-Einzelgerät hören.

2. Betätigen Sie die Taste **PHONO**, um die Wiederlege vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste **PHONO**, um die Wiederlege fortzuführen.

3. Wählen Sie mit den Tasten **PHONO** die gewünschte Geschwindigkeit.

4. Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lautstärkeregler ein. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät eingestellt werden. Ein Geräusch, das die Verbindung bestätigt.

NEW ONE S.A.S. erklärt, dass diese „MUSE MT-110 B / MT-110 RD“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter <http://www.muse-europe.com/conformity/MT-110B.pdf>

CODINGMUS AU FUNKTION, AUX IN, FM, CD, BLUETOOTH AUF USB

- Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss (versteckt) an, dass genügend Speicherplatz zum Codieren auf den USB-Medium vorhanden ist.
- Wählen Sie den gewünschten Modus (FM, PHONO, AUX IN oder Bluetooth) und starten Sie die Wiedergabe.
- Drücken Sie die REC-Taste, die REC-Anzeige leuchtet grün und die Aufzeichnung wird gestartet.
- Drücken Sie die REC-Taste, um die Verschlüsselung zu beenden; die REC-Anzeige erlischt.
- Um die Aufnahme abzuspulen, drücken Sie die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des USB-Modus, bis im Display die USB-Anzeige erscheint. Verwenden Sie die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des letzten Teils auf dem USB-Gerät; die Wiederlege startet automatisch.

GERÄUCH EINER KOPFHÖRER (ORHÖRERS) (NICHT ENTHALTEN)

WICHTIG! NACHSÄHMUNG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS
Vor dem Ansetzen eines Kopfhörers ziehen die Lautstärke verringern; sie kann danach bei Bedarf wieder erhöht werden. Das längere Hören mit einem Kopfhörer bei großer Lautstärke kann Ihr Gehör unwiderruflich schädigen. Wenn ein Kopf- oder Ohrhörer an das Gerät angeschlossen wird, deaktiviert das die Lautsprecher des Players. Achtung: Vermeiden Sie große Lautstärken, sie schädigen Ihr Gehör.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Schließen Sie das eine Ende der Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Anschluss an der Rückseite des Geräts an und das andere Ende des Kabels am Lautsprecher an der Rückseite des Lautsprechers an.

- Schalten Sie Ihre Audiodatagert ein.
- Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO, USB oder AUX IN) und starten Sie die Wiederlege.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche
1. Heben den Tonarm.
2. Nehmen Sie die alte Nadel zu entfernen, setzen Sie einen Staubpinsel an die Spitze der Nadel und drücken Sie ihn nach unten, wie in Punkt "A" gezeigt.

Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Schließen Sie das eine Ende der Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Anschluss an der Rückseite des Geräts an und das andere Ende des Kabels am Lautsprecher an der Rückseite des Lautsprechers an.

- Schalten Sie Ihre Audiodatagert ein.
- Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO, USB oder AUX IN) und starten Sie die Wiederlege.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche
1. Heben den Tonarm.
2. Nehmen Sie die alte Nadel zu entfernen, setzen Sie einen Staubpinsel an die Spitze der Nadel und drücken Sie ihn nach unten, wie in Punkt "A" gezeigt.

Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS

Schließen Sie das eine Ende der Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Anschluss an der Rückseite des Geräts an und das andere Ende des Kabels am Lautsprecher an der Rückseite des Lautsprechers an.

- Schalten Sie Ihre Audiodatagert ein.
- Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO, USB oder AUX IN) und starten Sie die Wiederlege.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL

Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche
1. Heben den Tonarm.
2. Nehmen Sie die alte Nadel zu entfernen, setzen Sie einen Staubpinsel an die Spitze der Nadel und drücken Sie ihn nach unten, wie in Punkt "A" gezeigt.

Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärken Musik hören.

ANMERKUNGEN:
- Auf dem Markt gibt es viele verschiedene externe USB-Geräte. Wir können deshalb die Kompatibilität dieses Gerätes mit allen externen USB-Geräten nicht garantieren. Falls Ihr externes USB-Gerät nicht unterstützt wird, probieren Sie ein anderes aus.
- Möglicherweise werden einige Datenbanken in der Datenbank des Gerätes nicht richtig vom Gerät unterstützt. Denn bestimmte spezielle Wiederlege-Prozeduren sind mit diesem Gerät nicht kompatibel.

PHONO-BETRIEB
1. Drücken Sie am eingeschalteten Gerät die Taste **FUNCTION** zur Auswahl des Phono-Modus, bis im Display die PHONO-Anzeige erscheint.

- Entfernen Sie die Nadelabdeckung und nehmen Sie den Tonarm von seiner Abtäge herunter.

Legen Sie eine Platte auf den Plattenteller und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (33/45/78).

HINWEIS: Wenn Sie 45RPM-Singles abspielen, legen Sie zunächst den 45RPM-Adapter auf den Plattenteller.

Drücken Sie den Hebel nach oben, um den Tonarm zu beenden und setzen Sie den Tonarm in die gewöhnliche Position zurück. Drücken Sie den Tonarmhebel nach unten und die Platte wird abgespielt.

Stellen Sie die Lautstärke auf ein angenehmes Maß.

Wenn der AUTO STOP ON/OFF-Schalter auf ON steht, stoppt die Wiederlege automatisch bei Erreichen des Plattendes (bei bestimmten Vinylplatten ist dies nicht möglich). Wenn die Auto-Stop ausgeschaltet ist, wird die Wiederlege NCHT automatisch gestoppt.

Anmerkung: Einige Arten von Schallplatten verfügen außerhalb der voreingestellten Begrenzung über einen Bereich mit automatischer Stop-Funktion, was dazu führen kann, dass die Plattenteller noch vor Ablauf des letzten Teils anhält. In solchen Fällen Fall stellen Sie den Schalter AUTO-STOP ON/OFF (autom. Stop) ein (positiv "OFF" Aus). Die Platte wird dann bis zum Ende abgespielt, hält jedoch nicht automatisch an. Sie müssen den Tonarm manuell anheben und zurück auf dessen Halterung setzen und anschließend das Gerät ausschalten, damit der Plattenteller zum Stillstand kommt.

WICHTIG: Drehen oder stoppen Sie den Plattenteller niemals per Hand, wenn Sie den Plattenteller bewegen oder verkleinern, wenn der Tonarm nicht geschützt ist, kann es zu Schäden am Tonarm oder der Nadel kommen.

ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

- Schließen Sie das USB-Gerät an die AUX IN (3.5mm) Buchse an der Rückseite des Geräts an (Kabel nicht enthalten).
- Drücken Sie die Taste **FUNCTION** am Gerät wiederholt, um den AUX Modus (AUX) einzustellen. Die AUX-Anzeige erscheint auf dem Display, die Anzeige **PHONO** und anschließend wieder