

## Manual de uso



# **DIGITAL PRO MIXER DDM4000**

Ultimate 5-Channel Digital DJ Mixer with Sampler, 4 FX Sections, Dual BPM Counters and MIDI



ES

## Índice

ES

Gracias	2
Instrucciones de seguridad	3
Negación Legal	3
Garantía	3
2. Elementos de Control y Conectores	6
3. Operación	12
4. Sección de Efectos y Contador BPM	17
5. Sampler	21
6. Otros Ajustes	23
7. DDM4000 Como Controlador MIDI	23
8. Instalación	24
9. Especificaciones Técnicas	26
10. Anexo	27

## Gracias

¡Felicidades! Al haber adquirido un DDM4000 posees un mezclador de DJ que te permite estar a la vanguardia. El DDM4000 es un mezclador digital de 32 bits para DJ cargado de herramientas creativas, mas su distribución es tan intuitiva que te tomará un instante dominarlo. Editar, almacenar y cargar tus ajustes ¡es un juego de niños!

## Instrucciones de seguridad



Las terminales marcadas con este símbolo transportan corriente eléctrica de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica. Utilice solo cables de altavoz de alta calidad con clavijas TS de 6,3 mm pre-instaladas (puede adquirirlos en comercios especializados en audio). Cualquier otra instalación o modificación debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja;

este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta. Por favor, lea el manual.



## Atención

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no quite la tapa (o la parte posterior). No hay piezas en el interior del equipo que puedan ser reparadas por el usuario. Si es necesario, póngase en contacto con personal cualificado.



## Atención

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia, humedad o alguna otra fuente que pueda salpicar o derramar algún líquido sobre el aparato. No coloque ningún tipo de recipiente para líquidos sobre el aparato.



#### Atención

Las instrucciones de servicio deben llevarlas a cabo exclusivamente personal cualificado. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no realice reparaciones que no se encuentren descritas en el manual de operaciones. Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado.

- 1. Lea las instrucciones.
- 2. Conserve estas instrucciones.
- 3. Preste atención a todas las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua. 5.
- Limpie este aparato con un paño seco. 6.

7. No bloquee las aberturas de ventilación. Instale el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8. No instale este equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, acumuladores de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que puedan producir calor.

9. No elimine o deshabilite nunca la conexión a tierra del aparato o del cable de alimentación de corriente. Un enchufe polarizado tiene dos polos, uno de los cuales tiene un contacto más ancho que el otro. Una clavija con puesta a tierra dispone de tres contactos: dos polos y la puesta a tierra. El contacto ancho y el tercer contacto, respectivamente, son los que garantizan una mayor seguridad. Si el enchufe suministrado con el equipo no concuerda con la toma de corriente, consulte con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.

10. Coloque el cable de suministro de energía de manera que no pueda ser pisado y que esté protegido de objetos afilados. Asegúrese de que el cable de suministro de energía esté protegido, especialmente en la zona de la clavija y en el punto donde sale del aparato.

11. Use únicamente los dispositivos o accesorios especificados por el fabricante.



**12.** Use únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo. Al transportar el equipo, tenga cuidado para evitar

daños y caídas al tropezar con algún obstáculo.

**13.** Desenchufe el equipo durante tormentas o si no va a utilizarlo durante un periodo largo.

14. Confíe las reparaciones únicamente a servicios técnicos cualificados. La unidad requiere mantenimiento siempre que haya sufrido algún daño, si el cable de suministro de energía o el enchufe presentaran daños, se hubiera derramado un líquido o hubieran caído objetos dentro del equipo, si el aparato hubiera estado expuesto a la humedad o la lluvia, si ha dejado de funcionar de manera normal o si ha sufrido algún golpe o caída.

15. Al conectar la unidad a la toma de corriente eléctrica asegúrese de que la conexión disponga de una unión a tierra.

16. Si el enchufe o conector de red sirve como único medio de desconexión, éste debe ser accesible fácilmente.



### Negación Legal

Las especificaciones técnicas y la apariencia de este aparato están sujetas a cambios sin previo aviso. La información contenida en este documento es correcta hasta la fecha de su impresión. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. MUSIC Group no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños y perjuicios sufridos por cualquier persona que se haya basado completamente o en parte en las descripciones, fotografías o explicaciones que aparecen en este documento. Los colores y especificaciones técnicas pueden variar ligeramente de un producto a otro. Los productos BEHRINGER son comercializados únicamente a través de distribuidores oficiales. Los distribuidores y mayoristas no son agentes de MUSIC Group, por lo que no están autorizados a conceder ningún tipo de contrato o garantía que obligue a MUSIC Group de forma expresa o implícita. Este manual está protegido por las leyes del copyright. Este manual no puede ser reproducido o transmitido, ni completo ni en parte, por ningún tipo de medio, tanto si es electrónico como mecánico, incluyendo el fotocopiado o registro de cualquier tipo y para cualquier fin, sin la autorización expresa y por escrito de MUSIC Group IP Ltd.

RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. © 2011 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

#### Garantía § 1 Garantía

 Esta garantía limitada solo es válida si ha adquirido este producto en un distribuidor autorizado BEHRINGER en el país de compra. Puede encontrar un listado de los distribuidores autorizados en la página web de BEHRINGER (behringer.com) dentro de la sección "Donde comprar", o poniéndose en contacto con el centro BFHRINGER más cercano a Vd.

2 MUSIC Group\* garantiza que todas las piezas mecánicas y electrónicas de este aparato no tienen ningún defecto ni en materiales ni en mano de obra bajo condiciones de uso normales durante un periodo de un (1) año desde la fecha de compra original (vea más adelante el punto § 4 de esta garantía limitada), salvo que alguna normativa local obligue a un periodo mínimo de garantía superior. Si este aparato da muestras de cualquier tipo de avería, que no esté excluido de acuerdo al punto § 4 siguiente, dentro del periodo de garantía especificado, MUSIC Group podrá, a su propio criterio, sustituir o reparar el aparato usando para ello tanto piezas nuevas como recicladas. En el caso de que MUSIC Group decida sustituir el aparato completo, esta garantía limitada será aplicable a la unidad de sustitución durante el tiempo restante de la garantía inicial, es decir, un (1) año (o el mínimo legal aplicable de acuerdo a normativas locales) desde la fecha de compra del aparato original.

3 Una vez que sea aceptada una reclamación en periodo de garantía, el aparato reparado o sustituido será devuelto por MUSIC Group al usuario a portes pagados.

4 No será aceptada ninguna reclamación en periodo de garantía por motivos y cauces distintos a los indicados en este documento.

CONSERVE SU RECIBO DE COMPRA O FACTURA, DADO QUE ESO SUPONE SU PRUEBA DE COMPRA DE CARA A LA GARANTIA LIMITADA, ESTA GARANTIA LIMITADA OUEDARA ANULADA SI NO DISPONE DE PRUEBA DE COMPRA.

#### § 2 Registro online

ES

Después de la compra, no olvide registrar su nuevo aparato BEHRINGER dentro del apartado "Support" de nuestra página web, behringer.com y leer completamente los términos y condiciones de nuestra garantía limitada. El registrar su compra y los datos de este aparato nos ayudará a procesar cualquier reclamación de una forma más rápida y eficaz. ¡Gracias por su cooperación!

#### § 3 Autorización de retorno de material

1 Para que este aparato pueda ser reparado deberá ponerse en contacto con el comercio en el que adquirió este aparato. En el caso de que no exista un distribuidor BEHRINGER en las inmediaciones, puede ponerse en contacto con el distribuidor BEHRINGER de su país, que encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web behringer.com. En caso de gue su país no aparezca en ese listado, acceda a la sección "Online Support" (que también encontrará dentro del apartado "Support" de nuestra página web) y compruebe si su problema aparece descrito y solucionado allí. De forma alternativa, envíenos a través de la página web behringer.com una solicitud online de soporte en periodo de garantía ANTES de devolvernos el aparato. Cualquier consulta o reclamación debe ir acompañada por una descripción del problema y por el número de serie del aparato. Una vez que hayamos verificado que el aparato se encuentra dentro del periodo de garantía a través del recibo de compra original, MUSIC Group le remitirá un número de autorización de devolución de aparatos ("RMA").

2 Posteriormente, deberá devolvernos el aparato dentro de su embalaje original, junto con el número de autorización que le haya sido facilitado, a la dirección indicada por MUSIC Group.

3 No será aceptado ningún envío a portes debidos.

#### § 4 Exclusiones de esta garantía

Esta garantía limitada no cubre ningún tipo de consumible incluyendo, pero sin limitación alguna, los fusibles y las pilas. En aquellos países en los que sea aplicable, MUSIC Group garantiza que las válvulas y medidores de este aparato están libres de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de noventa (90) días desde la fecha de compra.

Esta garantía limitada no cubrirá el producto si ha sido electrónica o mecánicamente modificado de cualquier forma. Si este aparato debe ser modificado o adaptado de cara a cumplir con cualquier standard técnico o de seguridad aplicable para su país o región, en países distintos a los que este aparato haya sido fabricado o diseñado originalmente, dicha modificación/adaptación no será considerada un defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía limitada no cubrirá por tanto tal tipo de modificación/adaptación, tanto si es realizada por un técnico especialista como si no. De acuerdo a los términos de esta garantía limitada, MUSIC Group no será responsable de los gastos producidos por ese tipo de modificación/adaptación. 3 Esta garantía limitada cubre solo el hardware o producto físico. No cubre por tanto la asistencia técnica en cuanto a uso del producto o del software ni tampoco ningún producto de software tanto si está contenido en el propio aparato como si es externo. Cualquier tipo de software es suministrado "TAL COMO ES" salvo que se indique expresamente otra cosa en la garantía limitada del software.

Esta garantía limitada quedará anulada si el número de serie asignado en fábrica ha sido modificado o eliminado del producto.

Esta garantía excluye expresamente cualquier tipo de revisión gratuita y o trabajo de mantenimiento/ reparación, en concreto, todas aquellas producidas por un uso incorrecto o inadecuado del aparato por parte del usuario. Esto también se aplica a aquellos defectos producidos por el uso y desgaste normales, en especial de los faders, crossfaders, potenciómetros, teclas, cuerdas de guitarra, pilotos y piezas similares.

6 Los daños/averías ocasionados por las siguientes condiciones NO quedan cubiertos por esta garantía limitada:

- uso incorrecto o inadecuado, negligente o el uso de este aparato sin cumplir con lo indicado en las instrucciones facilitadas por BEHRINGER en los manuales;
- la conexión o uso de este aparato en cualquier sistema o forma que no cumpla con las normas técnicas o de seguridad aplicables en el país en el que sea usado este aparato;
- los daños/averías producidos por desastres naturales/fenómenos atmosféricos (accidentes, incendios, inundaciones) o cualquier otra situación que quede fuera del control de MUSIC Group.

La reparación de este aparato o la apertura de su carcasa por cualquier persona no autorizada (incluyendo el propio usuario) anulará esta garantía limitada.

En caso de que un examen de este aparato por parte de MUSIC Group demuestre que el defecto o avería en cuestión no queda cubierto por esta garantía limitada, el coste de dicha inspección deberá ser pagado por el usuario.

Aquellos productos que no cumplan con los términos de esta garantía limitada serán reparados EXCLUSIVAMENTE con cargo al usuario. MUSIC Group o sus servicios técnicos oficiales informarán al usuario en caso de que se produzca esa circunstancia. Si el usuario no remite una autorización de reparación por escrito en las 6 semanas siguientes a nuestra notificación, MUSIC Group devolverá la unidad a portes debidos, junto con una factura por los gastos. En caso de que el usuario haya remitido la autorización de reparación, esos costes también le serán facturados aparte.

Los distribuidores autorizados BEHRINGER no venden productos nuevos a través de sistemas de subastas online. Los compradores que accedan a este tipo de subastas se harán responsables plenamente de esas compras. Las confirmaciones o recibos de compras de subastas online no son válidas como verificaciones de garantía, por lo que MUSIC Group no reparará ni sustituirá ningún producto que haya sido adquirido a través de este tipo de sistemas.

#### § 5 Transferibilidad de la garantía

Esta garantía limitada es aplicable únicamente al comprador original (comprador a través de distribuidor minorista autorizado) y no es transferible a terceras personas que puedan comprar este aparato al comprador original. Ninguna persona (comercio minorista, etc.) está autorizada a ofrecer ningún otro tipo de garantía en nombre de MUSIC Group.

#### §6 Reclamaciones

Con las limitaciones propias de las normativas y leyes locales aplicables, MUSIC Group no será responsable de cara al comprador por el daño emergente, lucro cesante o daños y perjuicios de cualquier tipo. Bajo ningún concepto la responsabilidad de MUSIC Group por esta garantía limitada sobrepasará el valor de este producto de acuerdo a la factura.

#### § 7 Limitación de responsabilidades

Esta garantía limitada es la única y exclusiva garantía entre Vd. y MUSIC Group. Esta garantía sustituye a cualquier otra comunicación verbal o escrita relacionada con este aparato. MUSIC Group no ofrece ninguna otra garantía relativa a este producto.

#### § 8 Otros derechos de garantías y Leyes nacionales

**Esta garantía limitada no excluye ni limita los** derechos legales propios del comprador como tal.

Los puntos de esta garantía limitada y mencionados aquí son aplicables salvo en el caso de que supongan la infracción de cualquier legislación local aplicable.

Esta garantía no limita la obligación del vendedor en lo relativo a la conformidad de este aparato de acuerdo a las leyes y las responsabilidades por vicios ocultos.

#### § 9 Notas finales

Las condiciones de este servicio de garantía están sujetas a cambios sin previo aviso. Si quiere consultar los términos y condiciones de garantía actualizados, así como información adicional sobre la garantía limitada de MUSIC Group, consulte todos los detalles online en la página web behringer.com.

\* MUSIC Group Macao Commercial Offshore Limited of Rue de Pequim No. 202-A, Macau Finance Centre 9/J, Macau, incluidas todas las empresas MUSIC Group

## 1. Introducción

Conecta tus tocadiscos y reproductores de CD/MP3 a los 4 canales de entrada con ecualizador programable y botones "kill". Los procesadores multiefectos con sincronización de tempo, contadores BPM de alta precisión y el crossfader digital con curva de fundido ajustable te brindan una flexibilidad increíble. Además, el fantástico sampler con sincronización de tempo, control de tono en tiempo real y función de inversión te permitirá ¡volver loco al público!

Este manual tiene la intención de familiarizarte con distintos conceptos para que conozcas todas las funciones de tu equipo. Después de leer el manual, consérvalo para poder consultarlo posteriormente en caso de ser necesario.

## 1.1 Antes de empezar

#### 1.1.1 Suministro

Tu DDM4000 fue embalado cuidadosamente en nuestra fábrica para garantizar un transporte seguro. No obstante, si la caja presentara daños, revisa enseguida si el aparato sufrió algún desperfecto exterior.

- En caso de presentarse algún daño en el aparato, NO nos lo envíes de vuelta, sino ponte en contacto con el distribuidor y la empresa transportista ya que de lo contrario puede extinguirse tu derecho a indemnización por daños.
- Te recomendamos utilizar un estuche para garantizar la protección óptima del aparato durante el transporte.
- Utiliza siempre el embalaje original para evitar daños durante el almacenaje o envío.
- Nunca permitas que niños manejen sin supervisión el equipo o los materiales de embalaje.
- Al desechar los materiales de embalaje por favor hazlo de manera ecológica.

#### 1.1.2 Puesta en funcionamiento

Procura una ventilación adecuada y no coloques el aparato cerca de otras fuentes de calor para evitar un sobrecalentamiento del mismo.

Antes de conectar el aparato a la red de corriente eléctrica, verifica que éste esté correctamente ajustado a la tensión de red local.

El portafusibles, ubicado en la toma de conexión a la red eléctrica, presenta 3 marcas triangulares. Dos de éstas tienen un valor de voltaje asignado y, al estar frente a la tercera, indican el voltaje al cual está ajustado el equipo. Este ajuste puede cambiarse al girar 180° el portafusibles.

- ¡ATENCIÓN!: esto no es válido para modelos de exportación que tienen un ajuste fijo, para 120 V, por ejemplo. Para saber dónde está el portafusibles ve la figura 2.9.
- Al ajustar el aparato a una tensión de red diferente debes emplear otro tipo de fusible. El valor adecuado lo puedes encontrar en el capítulo "Especificaciones Técnicas".
- iLos fusibles defectuosos deben reemplazarse imprescindiblemente por fusibles del mismo tipo y con el valor correcto!



El valor adecuado lo puedes encontrar en el capítulo "Especificaciones técnicas". Antes de reemplazar el fusible, apaga el aparato y desconéctalo de la red de corriente para evitar una descarga eléctrica.

La conexión a la red eléctrica se realiza mediante el cable de red con conector IEC estándar suministrado. Éste cumple con todas las disposiciones de seguridad necesarias.

Ten en cuenta que es indispensable que todos los aparatos estén conectados a tierra. Por tu propia seguridad, no elimines o deshabilites nunca la conexión a tierra del aparato o del cable de alimentación de corriente.

#### **CONSEJOS IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN**

Al operar cerca de estaciones de radio muy potentes y fuentes de alta frecuencia la calidad de sonido puede verse mermada. Aleja lo más posible el aparato del transmisor y utiliza cables blindados magnéticamente para todas las conexiones.

#### 1.1.3 Registro en línea

Por favor registre su equipo BEHRINGER en nuestra página web http://behringer.com lo más pronto posible después de su compra, y lea detalladamente los términos y condiciones de garantía.

Si su producto BEHRINGER no funcionara correctamente, nuestro objetivo es repararlo lo más rápido posible. Para obtener servicio de garantía, por favor póngase en contacto con el distribuidor donde compró el aparato. Si dicho distribuidor no se encontrara en su localidad, póngase en contacto con alguna de nuestras subsidiarias. La información de contacto correspondiente puede encontrarla en la documentación original suministrada con el producto (Información de Contacto Global/Información de Contacto en Europa). Si su país no estuviera en la lista, contacte al distribuidor más cercano a usted. Puede encontrar una lista de distribuidores en el área de soporte de nuestra página web (http://behringer.com).

El registro de sus equipos agiliza el proceso de reclamación y reparación en garantía.

¡Gracias por su cooperación!



Ten en cuenta que niveles de volumen muy altos pueden lesionar tus oídos y/o dañar tus equipos. Antes de encender el aparato, gira todos los controles de salida (OUTPUT) de la sección principal/de auriculares hasta el tope izquierdo. Procura utilizar siempre un volumen adecuado. ES

## 2. Elementos de Control y Conectores

En este capítulo describimos los distintos elementos de control y conectores del DDM4000. Hemos dividido el mezclador en distintos bloques de funciones

para poder tener una mejor perspectiva general. Cada uno de estos bloques se describe detalladamente en un subcapítulo (2.1 a 2.9).



Fig. 2.0: Perspectiva general del DDM4000

- 2.1 Canales estéreo 1 a 4
- 2.2 Canal de micrófono
- 2.3 Sección de crossfader
- 2.4 Sección principal/de auriculares
- 2.5 Sección de efectos y contador BPM

- 2.6 Sampler
- 2.7 Entradas en la parte trasera
- 2.8 Entradas en la parte delantera
- 2.9 Conector e interruptor de corriente

## 2.1 Canales estéreo 1 a 4



#### Fig. 2.1: Ruta de canal estéreo

- El selector de entrada te permite conmutar entre distintas fuentes de señal. Si has seleccionado "Line", la señal escuchada proviene de la entrada de línea 67. Al seleccionar Phono/Line la señal proviene de la entrada de tocadiscos/línea 68.
- El control GAIN te permite regular el nivel de la señal de entrada.
   El nivel actual se indica en el medidor de nivel 3.
- 3 Este medidor de 7 diodos emisores de luz (LED) indica el nivel de señal.
- Cada canal cuenta con un ecualizador de 3 bandas (HIGH, MID y LOW) de tipo "kill". Aumento de ganancia máximo: 12 dB; atenuación máxima: -∞ dB ("kill"). La característica "kill" del ecualizador te permite suprimir un rango de frecuencias específico. Si todos los controles del ecualizador están hasta el tope izquierdo, no se escucha ninguna señal. En el menú de configuración de canal (ver capítulo 3.2.2) puedes modificar todos los ajustes del ecualizador.
- Con el botón MODE puedes conmutar la función de los botones de preset 6 entre "Multi" y "Single" (ver capítulo 3.2.1).
- 6 Los botones de preset P1, P2, P3 sirven para almacenar y cargar los presets del ecualizador (ver capítulo 3.2.1). Por defecto, estos botones tienen asignada la función "kill", es decir, atenuación máxima en modo "Single".
- Pulsa el botón PFL para preescuchar la señal de este canal a través de tus auriculares.
- 8 Con este fader regulas el nivel de la señal del canal.

- Con el botón CURVE puedes cambiar el modo de regulación del fader: en el modo SOFT, el fader regula el nivel suavemente en la parte superior y –al mover el fader exactamente igual– más violentamente en la parte inferior; en el modo SHARP, el fader regula el nivel violentamente en el primer tercio superior y suavemente en los otros 2 tercios; en el modo MID, el fader regula el nivel por igual sin importar su posición (regulación lineal). Obviamente, al conmutar entre modos pueden suceder cambios de nivel, por lo que no es recomendable conmutar mientras se está reproduciendo música.
- Con el botón CF ASSIGN determinas a qué sección (A o B) del crossfader 20 se asigna la señal.

### 2.2 Canal de micrófono



Fig. 2.2: Canal de micrófono

- El control GAIN te permite regular el nivel de la señal de micrófono presente en la entrada MIC 1.
- Con este botón puedes determinar qué señal se indica en el medidor de nivel
   IN VU indica el nivel real de la señal de entrada, lo cual es muy útil para regular la señal de micrófono. XMC VU indica el nivel de la señal una vez que ésta ha pasado por el procesador ULTRAMIC.
- Este medidor de 7 diodos emisores de luz (LED) indica el nivel de señal del canal de micrófono.
- El canal de micrófono cuenta con un ecualizador de 3 bandas (HIGH, MID y LOW). El rango de regulación es de +/-12 dB. En el menú de configuración de micrófono (ver capítulo 3.3.1) puedes modificar todos los ajustes del ecualizador.
- **15** Con el botón **ON/OFF** activas o desactivas el canal de micrófono.
- 16 Al pulsar una vez el botón MIC SETUP la pantalla muestra el menú de configuración de micrófono. En este menú puedes ajustar el ecualizador y los procesadores Ultramic y MIC FX (ver capítulo 3.3.1).
- El botón XMC ON activa el procesador Ultramic, el cual dispone de un compresor de 2 bandas con expansor inclusive. Los ajustes del procesador Ultramic se realizan en el menú de configuración de micrófono.
- El botón MIC FX ON activa el procesador de efectos para la señal de micrófono. La selección del tipo de efecto se realiza a través del menú de configuración de micrófono.
- Con el botón TALK ON activas la función "talkover". Esta función atenúa la música cuando hablas a través del micrófono, lo cual es muy práctico para que tu voz no se pierda entre la música. En el menú de configuración de "talkover" (ver capítulo 3.3.2) puedes realizar los ajustes correspondientes.

### 2.3 Sección de crossfader

ES



Fig. 2.3: Sección de crossfader

- El crossfader recambiable sirve para "fundir" entre sí las señales asignadas a las secciones A y B del crossfader. La asignación de los canales estéreo y del sampler se realiza a través de los botones CF Assign 10 y 65.
- 21 Con el botón CF ON activas el crossfader. Si no está pulsado este botón, las señales de los canales individuales están asignadas a las salidas principales.
- (22) En ambas secciones del crossfader hay 3 botones "kill" (HIGH, MID y LOW) que permiten atenuar o eliminar un rango de frecuencias determinado. En el menú de configuración de crossfader (ver capítulo 3.4.2) puedes activar el modo especial X-OVER que expande considerablemente las funciones del crossfader en conjunto con los botones "kill". Más al respecto en el capítulo 3.4.1.
- Al pulsar una vez el botón FULL FREQ se cancelan las atenuaciones del ecualizador "KILL" (22).
- 24 Con el control **CURVE** puedes modificar modo de operación del crossfader.

Con la función **REVERSE** puedes invertir el sentido del crossfader, lo que te permite conmutar rápidamente entre los canales A y B.

- REVERSE HOLD invierte el sentido del crossfader (función "Reverse") de manera permanente. El crossfader regula las secciones A y B de manera inversa, es decir, A queda a la derecha y B a la izquierda.
- **REVERSE TAP** activa la función "Reverse" momentáneamente, es decir, A y B permanecen invertidos solo mientras mantengas pulsado el botón TAP.

Con la función **BOUNCE TO MIDI CLOCK** se produce un rápido y automático fundido del crossfader al ritmo de la música ("Bouncing" = rebote). El reloj MIDI determina la velocidad o frecuencia de "rebote".

- Al pulsar el botón BOUNCE TO MIDI CLK activas la función "Bouncing". Mientras mantengas pulsado este botón, la señal conmuta continuamente entre A y B al tempo determinado mediante los botones BEAT 28.
- Con los botones BEAT determinas la velocidad o frecuencia de "rebote". Esta puede variar entre 1 y 16 beats.
- 29 Estos LED indican el número de beats seleccionados.
- En el capítulo 3.4.3. puedes encontrar una descripción más detallada de esta función.

### 2.4 Sección principal/de auriculares



Fig. 2.4: Sección principal/de auriculares

#### SALIDA PRINCIPAL:

- 30 Con el control **OUTPUT A** determinas el nivel de la salida A (73).
- 3 La salida A dispone del control **BALANCE** para determinar la posición de la señal en el campo sonoro estéreo.
- 32 Con el control **OUTPUT B** determinas el nivel de la salida B (74).
- 3 El medidor de nivel de 22 LED de alta resolución **OUTPUT LEVEL** indica el nivel de la señal de la salida A (OUTPUT A).
- Botón ULTRAMIZE ON/OFF: el Ultramizer es un procesador de compresión dinámica que permite aumentar el volumen de una señal y hacer que ésta sobresalga. En el menú de configuración Ultramizer (ver capítulo 3.5.1) puedes hacer ajustes al procesador Ultramizer.
- 35 Con el botón LOAD puedes cargar los ajustes de usuario ("User Setting") para todo el mezclador. Al encender el mezclador se cargan automáticamente los ajustes que estaban activos al apagarlo. Para más información acerca de cómo guardar y cargar ajustes de usuario ve el capítulo 3.5.2.

#### AURICULARES

- 36 Conecta tus auriculares en la salida PHONES (jack estéreo de 6,3 mm).
- 37 El control **OUTPUT** regula el nivel de volumen de los auriculares.
- 38 Con el control MIX regulas el balance entre las señales PFL y PGM (PFL = Pre Fader listening, monitorización independiente de la posición del fader de canal; PGM = programa, señal principal). Al girar hasta el tope izquierdo escuchas exclusivamente la señal PFL y al girar hasta el tope derecho la señal principal. En posiciones intermedias tendrás una mezcla de ambas señales.

- El ecualizador PUNCH EQ sirve de ayuda para sincronizar 2 pistas.
   Te puedes orientar con la caja (tarola o redoblante) y/o el bombo.
   Pulsa los botones SNARE (caja) o BASS (bombo) para aumentar la señal correspondiente en los auriculares.
- ④ Si está pulsado el botón SPLIT la señal PFL solo se escucha en el auricular izquierdo y la señal principal (PGM) en el derecho.

## 2.5 Sección de efectos y contador BPM



Fig. 2.5: Contador BPM y sección de efectos (aquí: FX 1)

El DDM4000 dispone de 2 procesadores de efectos idénticos. Para la señal de MIC(rófono) y el sampler hay, además, 2 procesadores de efectos independientes. Todos los efectos se pueden utilizar simultáneamente. En esta sección también están integrados el contador BPM y el reloj MIDI.

- (4) La pantalla indica el valor del contador BPM, los nombres y parámetros de efectos y las asignaciones de canal. Y también te permite acceder a los menús de configuración.
- (42) Con el botón **FX ON** activas el procesador de efectos.
- Pulsa el botón FX ASSIGN para asignarle una señal al procesador de efectos (el botón parpadea). Las fuentes de señal disponibles se indican en pantalla. Gira y pulsa el control PARAMETER (45) para seleccionar la fuente deseada.
- 44 Con el control **DEPTH** determinas la intensidad o profundidad del efecto. Para algunos efectos puedes incluso regular la relación entre la señal original sin efecto ("dry") y la señal con efecto ("wet").
- Para seleccionar los parámetros de efecto debes pulsar el control PARAM.
   Al girar el control modificas el parámetro indicado en pantalla.
- (46) Al pulsar una vez **SELECT/LOW** puedes seleccionar un efecto (que se indica en pantalla). Gira y pulsa el control (45) para cargar un preset.
- 47 Al pulsar una vez el botón PARAM/MID puedes acceder a los parámetros de efecto. Gira el control 45 para modificar el valor del parámetro.
- 48 Pulsa **DEFAULT/HIGH** para restablecer un preset.
- ♦ Al estar activo un efecto (botón FX ON pulsado), los botones (46) (LOW), (47) (MID) y (48) (HIGH) funcionan como botones tipo "kill" en la ruta del procesador de efectos.
- ④ Dependiendo del efecto seleccionado, puedes ajustar el parámetro de tiempo con los botones **BEAT**. Sin embargo, el valor no se indica en milisegundos, sino en beats.
- Para ajustar el tiempo manualmente, pulsa estos botones al menos 2 veces al ritmo de la música (función TAP). Al mantener pulsado (> 1 s) el botón AUTO BPM/TAP activas el cálculo automático de tempo (AUTO BPM).

- (51) Gira el control CONSOLE SETUP para cambiar el tempo del reloj MIDI (si presionas y giras el control los cambios son menos finos). Al presionar brevemente el control confirmas el cambio. Al mantener pulsado este botón accedes a la configuración de consola (ver capítulo 3.1).
- 52 Con el botón MIDI START/STOP/ESC enciendes el reloj MIDI.
- <sup>53</sup> Mediante el botón **ADJUST** puedes transferir el tempo del contador BPM al reloj MIDI.
- Todas las funciones de la sección de efectos y el contador BPM se describen a detalle en el capítulo 4.

## 2.6 Sampler



Fig. 2.6: Sección de sampler

- S4 Pulsa el botón INSERT para insertar la señal del sampler en un canal (modo "Insert"). Si no está pulsado este botón, la señal del sampler se mezcla con la señal del canal (modo "Mix"). En ambos casos debes utilizar los botones REC SOURCE para reproducir la señal. Si asignas el sampler al crossfader se apaga el LED del botón INSERT.
- 55 En el modo de mezcla ("Mix Mode"), el control **VOLUME/MIX** regula el nivel del sampler, mientras que en el modo de inserción ("Insert Mode") regula la relación entre las señales de entrada y del sampler
- 56 Con los botones **REC SOURCE** seleccionas el canal para la grabación y reproducción de samples.
- Pulsa el botón PFL para preescuchar la señal del sampler a través de tus auriculares.
- SAMPLE LENGTH te permite determinar el tiempo de grabación (1 a 16 beats, o grabación infinita ∞).
- (59) Con **RECORD/IN** comienzas la grabación del sampler. Selecciona primero un banco de memoria. Al pulsar por segunda vez detienes la grabación (solo en el modo ∞).
- Con BANK ASSIGN seleccionas el banco de memoria donde se almacenará la grabación. El botón del modo correspondiente (MODE 61) se ilumina indicando el banco seleccionado y que está listo para grabar.

- 61 Con los botones **MODE** (Bank 1 y Bank 2) seleccionas el tipo de reproducción del sampler ("Reverse" = inversa; "Loop" = bucle). Para activar o desactivar la función de reproducción inversa debes pulsar brevemente el botón; y para activar o desactivar la función de bucle debes mantener pulsado el botón unos momentos.
- 62 Botón PLAY/OUT: comienza la reproducción del sample grabado. Si está desactivada la función de bucle, el sample se reproducirá exclusivamente mientras mantengas pulsado el botón PLAY.
- 63 El botón SMP FX ON activa el efecto de "freno" ("brake").
- 64 Pulsa el botón SELECT- para determinar la duración del efecto "brake" (1, 4 o 8 beats).
- 65 Con el botón CF ASSIGN determinas a qué sección del crossfader se asigna la señal del sampler.
- 66 Si has hecho la asignación correspondiente, puedes activar el sampler con el crossfader. Pulsa para ello el botón CF START, pero selecciona primero con BANK ASSIGN el banco de memoria que debe reproducirse.

### 2.7 Entradas en la parte trasera



Fig. 2.7: Entradas traseras del DDM4000

- G Las entradas LINE sirven para conectar señales de línea (reproductores de CD, tarjetas de sonido, cajas de ritmo, etc.).
- 68 Las entradas **PHONO** sirven para conectar tocadiscos.
- 69 Con el conmutador PHONO/LINE puedes conmutar las entradas PHONO a nivel de línea, lo que te permite conectar también a éstas un reproductor de CD.
- ¡Nunca conectes fuentes de nivel de línea en la entrada phono de alta impedancia si no has activado el conmutador PHONO/LINE! El nivel de salida de un tocadiscos está en el rango de los milivoltios, mientras que el de un reproductor de CD o casetes asciende a voltios. Es decir, el nivel de una señal de línea es hasta 100 veces más grande que el nivel soportado por una entrada phono.
- Los conectores GND sirven para establecer la conexión a tierra de los tocadiscos.
- [71] Los conectores XLR balanceados te permiten conectar micrófonos dinámicos.
- [72] Control de nivel (LEVEL) para la entrada de MIC(rófono) 2.

### 2.8 Entradas en la parte delantera



Fig. 2.8: Entradas delanteras del DDM4000

- 73 Salidas OUT A (XLR). Conecta aquí un amplificador y regula el nivel con el control OUTPUT A 30. En la salida SUBWOOFER puedes conectar un subwoofer. El DDM4000 tiene integrado un divisor de frecuencias. Para definir la frecuencia de cruce de éste debes acceder al menú de configuración de salida (capítulo 6.2).
- Enciende los amplificadores siempre al último para evitar ruidos de conexión que puedan dañar tus altavoces. Antes de encender los amplificadores asegúrate de que no haya ninguna señal en el DDM4000, para evitar sorpresas desagradables y dolorosas para el oído. Lo mejor es que bajes todos los faders y coloques los controles en posición neutral.
- <sup>74</sup> En la sección MAIN OUT están las salidas **OUT A, OUT B** y **TAPE**:
  - En la salida **OUT A** está presente la misma señal que en las salidas XLR 3.
  - En la salida OUT B puedes conectar otro amplificador para, por ejemplo, sonorizar la cabina de DJ u otra sección de un club o discoteca. Utiliza el control OUTPUT B 32 para regular el nivel de la salida OUT B (independientemente de la salida OUT A).
  - Conecta un grabador en la salida TAPE para grabar tus mezclas.
     El nivel de salida es independiente de OUT A y OUT B, y lo puedes ajustar en el menú de configuración de salida (capítulo 6.2).
- DIGITAL OUT es la salida digital del DDM4000. En esta salida dispones de la señal TAPE en calidad CD (16 bits/44,1 kHz).
- En el menú de configuración de salida (ver capítulo 6.2) puedes realizar ajustes correspondientes a la sección de salida.
- 76 MIDI IN, OUT, THRU: estos 3 conectores MIDI te permiten conectar equipos MIDI externos y sincronizarlos con el reloj MIDI del DDM4000.
- En el capítulo 7 encontrarás más información respecto a las funciones MIDI del DDM4000.

## 2.9 Conector e interruptor de corriente



Fig. 2.9: Conector e interruptor de corriente

La conexión a la red eléctrica se realiza mediante un conector IEC estándar.
 En el suministro se incluye un cable adecuado.

- 78 PORTAFUSIBLES/SELECCIÓN DE VOLTAJE. Antes de conectar tu equipo a la red de corriente eléctrica, verifica que el indicador de voltaje concuerde con la tensión de red local. Al reemplazar el fusible debes hacerlo por uno que reúna exactamente las mismas características. En algunos equipos es posible colocar el portafusibles en 2 posiciones distintas, lo que te permite conmutar fácilmente entre tensiones de 230 V y 120 V. Atención: si deseas utilizar tu equipo fuera de Europa, a un voltaje de 120 V por ejemplo, debes utilizar un fusible con el valor apropiado.
- <sup>79</sup> Con el interruptor **POWER** se enciende el aparato. Este interruptor debe estar en la posición de apagado al conectar el aparato a la red de corriente eléctrica. Al poner en funcionamiento el aparato, asegúrate de que el conector de red sea accesible fácilmente.

## 2.10 Ejemplo de conexión



Ten en cuenta que: el interruptor POWER no desconecta por completo el ٥ aparato de la red de corriente eléctrica. Para desconectar el aparato de la red de corriente eléctrica desenchufa la clavija. Al instalar el aparato, verifica que el conector de red y la clavija estén en buen estado. Saca el cable del enchufe si no vas a utilizar el aparato por un periodo largo.

El número de serie del DDM4000 se encuentra en la parte inferior del aparato.

**Dance floor** 

Fig. 2.10: Ejemplo de conexión del DDM4000

## 3. Operación

## 3.1 Configuración de consola

En el menú de configuración de consola llevas a cabo los ajustes básicos del DDM4000.

1) Pulsa el control CONSOLE SETUP **(II)** un par de segundos. En el centro de la pantalla se abre la lista de configuración:



- 2) Gira el control CONSOLE SETUP para seleccionar el ajuste que deseas.
- 3) Pulsa el control CONSOLE SETUP para confirmar la selección.

#### Salir del menú de configuración de consola:

• Pulsa el botón ESC 52 para salir del menú de configuración de consola.

Algunos de los menús de configuración pueden accederse de otras maneras. Esto aplica para los menús de configuración de micrófono y ajustes de usuario.

#### Acceso al menú de configuración de micrófono:

- 1) Pulsa el botón MIC SETUP 16 para acceder al menú de configuración de micrófono.
- 2) Pulsa de nuevo el botón MIC SETUP 16 para salir del menú de configuración de micrófono.

#### Acceso al menú de ajustes de usuario:

- 1) Pulsa el botón LOAD 35 para acceder al menú de ajustes de usuario.
- 2) Pulsa de nuevo el botón LOAD 35 para salir del menú de ajustes de usuario.

#### 3.1.1 Listas de selección en pantalla

Además de la lista de configuración de consola que aparece en el centro de la pantalla, las demás listas de selección cuentan con sublistas, las cuales aparecen a la izquierda o derecha de la pantalla.

#### Izquierda:

- 1) Gira el control PARAMETER izquierdo (45) (en la sección FX 1) para seleccionar de la lista la función que deseas.
- 2) Pulsa el control PARAMETER izquierdo para confirmar la selección.

#### Derecha:

- 1) Gira el control PARAMETER derecho 45 (en la sección FX 2) para seleccionar de la lista la función que deseas.
- 2) Pulsa el control PARAMETER derecho para confirmar la selección.

### 3.2 Operación de los canales estéreo

#### 3.2.1 Modos de ecualizador: SINGLE y MULTI

El ecualizador dispone de botones de preset asignables, rotulados P1, P2 y P3. El comportamiento de los botones depende del modo de ecualizador seleccionado. Existen los modos sencillo ("Single") y Multi. Por defecto el modo de ecualizador es sencillo.

#### **Modo SINGLE:**

En el modo sencillo los botones P1, P2 y P3 6 están asignados a una banda de frecuencia específica (P1 = HIGH (agudos), P2 = MID (medios), P3 = LOW (graves). Puedes asignarle un preset a cada uno de los controles del ecualizador. Por defecto, los botones de preset tienen función "kill" con atenuación máxima (- $\infty$  dB).

Ajustes de preset en el modo SINGLE		
P1	HIGH Kill -∞ dB	suprime frecuencias altas
P2	MID Kill -∞ dB	suprime frecuencias medias
P3	LOW Kill -∞ dB	suprime frecuencias bajas

Tab.3.1: Funciones de los botones de preset en el modo Single

La intensidad de la atenuación puede ajustarse. E incluso puedes definir un aumento de nivel en vez de una atenuación. Por ejemplo, si quisieras asignar a los graves un aumento (función "Punch") en vez de una atenuación, procede de la siguiente manera:

- Gira el control LOW hacia la derecha hasta que alcances el aumento deseado.
- 2) Mantén pulsado el botón MODE 5 y pulsa P3 6.
- 3) Pulsa P3 para cargar el preset. El nivel de los graves aumenta. P3 parpadea en azul.

De la misma manera puedes programar los medios y agudos con P2 y P1.

#### Restablecimiento

Puedes restablecer los botones de preset a su estado original en cualquier momento (función "Reset").

 Pulsa MODE S un par de segundos. A manera de confirmación se ilumina brevemente el LED MULTI.

#### Modo MULTI:

En el modo MULTI, los botones de preset no están asignados a bandas de frecuencia individuales, sino a las 3 bandas como ecualizador en conjunto. De esta manera puedes crear 3 ajustes de ecualización multibanda y asignarlos a los botones de preset. Por defecto, los botones de preset están asignados de la siguiente manera:

Ajustes de preset en el modo MULTI		
P1	Paso alto	atenúa medios y graves
P2	Paso banda	atenúa agudos y graves
P3	Paso bajo	atenúa agudos y medios

Tab. 3.2: Funciones de los botones de preset en el modo Multi

Para activar el modo Multi pulsa el botón MODE 🕥. El LED MULTI se ilumina.

Para crear tu propio ajuste de ecualización procede de la siguiente manera:

- 1) Gira los controles LOW, MID y HIGH para ajustar el ecualizador a tu gusto.
- 2) Mantén pulsado el botón MODE 5 y pulsa P1 6.
- 3) Para cargar el preset pulsa P1. El preset de ecualizador se activa. P1 parpadea en amarillo.

Puedes guardar 2 presets de ecualizador más con P2 y P3.

#### Restablecimiento

Los botones de preset pueden restablecerse en cualquier momento:

• Pulsa MODE un par de segundos. A manera de confirmación se ilumina brevemente el LED SINGLE.

#### 3.2.2 Configuración de canal

En el menú de configuración de canal puedes ajustar las características del ecualizador de los canales estéreo. De la misma manera puedes ajustar aquí un filtro subsónico para los 4 canales. Este filtro es muy útil para, por ejemplo, eliminar zumbidos de tocadiscos.

- 1) Pulsa el control CONSOLE SETUP 51 un par de segundos.
- 2) Gira y pulsa el control CONSOLE SETUP para seleccionar "Channel Setup".

En la pantalla aparece el menú de configuración de canal.



El ecualizador en los canales estéreo cuenta con 3 bandas de diferentes características. La banda media es un filtro de campana con frecuencia central y factor de calidad (Q) ajustables. Las 2 bandas exteriores, graves y agudos, disponen de un filtro tipo "shelving". En el menú de configuración de canal puedes realizar los siguientes ajustes para los 4 canales:

#### Channel Xover (divisor de frecuencias):

- LOW: Frecuencia de corte del filtro de graves. Todas las frecuencias por debajo de la frecuencia seleccionada se atenúan o aumentan.
- MID: Frecuencia central de la banda de medios. Todas las frecuencias alrededor de la frecuencia seleccionada se atenúan o aumentan. El ancho de banda se define con el parámetro Mid Q (ver más abajo).
- HIGH: Frecuencia de corte del filtro de agudos. Todas las frecuencias por arriba de la frecuencia seleccionada se atenúan o aumentan.
- 1) Pulsa el control PARAMETER izquierdo (45) para seleccionar el parámetro deseado (LOW, MID o HIGH).
- 2) Gira el control PARAMETER para modificar la frecuencia de corte o la frecuencia central del filtro.



#### Mid Q:

El factor Q determina la calidad del filtro. Cuanto más alto el valor más estrecha la banda. El parámetro Mid Q afecta al filtro de medios.

• Gira el control CONSOLE SETUP 51 para modificar el valor del factor Q.

#### Subsonic Frequency (frecuencia subsónica):

Puedes ajustar la frecuencia de corte del filtro subsónico para cada canal. Todas las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte se atenúan.

- 1) Pulsa el control PARAMETER derecho 45 para seleccionar el canal.
- 2) Gira el control PARAMETER para modificar la frecuencia de corte.

#### Salir del menú de configuración de canal:

• Pulsa el botón ESC 52 para salir del menú de configuración de canal.

## 3.3 Operación del canal de micrófono

#### 3.3.1 Configuración de micrófono

En el menú de configuración de micrófono puedes ajustar el ecualizador y los efectos del canal de micrófono, así como el procesador Ultramic. Para acceder al menú de configuración de micrófono:

- 1) Pulsa el control CONSOLE SETUP 51 un par de segundos.
- 2) Gira y pulsa el control CONSOLE SETUP para seleccionar "Mic Setup".

De manera alternativa puedes acceder al menú de configuración de canal al:

• Pulsar el botón MIC SETUP 16 en el canal de micrófono. El botón MIC SETUP permanece iluminado mientras estés en el menú Mic Setup.

En la pantalla aparece el menú de configuración de micrófono. Este se divide a su vez en varios submenús. En la parte izquierda de la pantalla aparece una lista con los distintos submenús que están a tu disposición:

MIC SETUP	No	1
EQ FREQ/PAN		
EQ GAIN		
ULTRA-MIC1		
ULTRA-MIC2		
MIC FX		

• Gira el control PARAMETER izquierdo (45) para seleccionar el submenú que deseas.

#### Menú EQ Freq/Pan:



En este menú hay medidores de nivel para ambas señales de micrófono. Además, puedes modificar los ajustes del ecualizador del canal de micrófono. Asimismo puedes definir aquí la posición de las señales en el campo sonoro estéreo y la relación entre ambas señales de micrófono. Los parámetros disponibles son:

- MIC 1:
   medidor de nivel para el micrófono 1

   MIC 2:
   medidor de nivel para el micrófono 2
- LOW: frecuencia de activación del control LOW
- MID: frecuencia central del control MID
- HIGH: frecuencia de activación del control HIGH
- Q MID: factor Q de la banda media

- Pulsa el control CONSOLE SETUP I para seleccionar el parámetro deseado (LOW, MID, HIGH, Q MID).
- 2) Gira el control CONSOLE SETUP para modificar el valor del parámetro seleccionado.
  - PAN 1: posición del micrófono 1 en el campo sonoro estéreo
  - PAN 2: posición del micrófono 2 en el campo sonoro estéreo
  - OUT B: nivel de la señal de micrófono en la salida B
- 1) Pulsa el control PARAMETER derecho (45) para seleccionar el parámetro deseado (PAN 1, PAN 2, OUT B).
- 2) Gira el control PARAMETER para modificar el valor del parámetro.

#### Menú EQ GAIN:



En este menú puedes hacer preajustes para el ecualizador. Estos afectan al ecualizador del canal de micrófono. Por ejemplo: si ajustas aquí una ganancia de 5 dB para los agudos, este aumento tendrá efecto incluso cuando el control HIGH esté en la posición central (neutral). Obviamente, al girar el control HIGH puedes aumentar más o atenuar los agudos. Esta función puede ser muy útil para eliminar frecuencias problemáticas o mejorar la inteligibilidad de las voces.

MIC 1 LOW-CUT:	frecuencia de corte del filtro paso alto
	(micrófono 1)

MIC 1 LOW, MID, HIGH: preajustes del ecualizador del micrófono 1

- 1) Pulsa el control CONSOLE SETUP **(I)** para seleccionar el parámetro deseado (LOW, MID, HIGH).
- 2) Gira el control CONSOLE SETUP para modificar el valor del parámetro seleccionado.

MIC 2 LOW-CUT:	frecuencia de corte del filtro paso alto
	(micrófono 2)

- MIC 2 LOW, MID, HIGH: preajustes del ecualizador del micrófono 2
- 1) Pulsa el control PARAMETER derecho ④ para seleccionar el parámetro deseado (LOW, MID o HIGH).
- 2) Gira el control PARAMETER para modificar el valor del parámetro.

#### ULTRAMIC 1 y 2:



El procesador Ultramic es un compresor de 2 bandas que reduce la dinámica de la voz, atenuando los picos de señal y aumentando las señales más suaves. Al hacer esto, la diferencia entre la señal más fuerte y la más suave disminuye. Al dividir en 2 el rango de frecuencias se consigue un sonido más compacto y potente sin los efectos secundarios de un compresor, como "pumping" o pérdida de agudos.

Los ajustes son independientes para ambas señales de micrófono. Por lo mismo hay 2 menús Ultramic. Selecciona el menú "Ultramic 1" para el micrófono 1 y "Ultramic 2" para el micrófono 2. Los parámetros en ambos menús son idénticos y, por lo mismo, sólo se describen una vez. En la pantalla hay diversos indicadores de nivel. Puedes ajustar 2 parámetros del compresor. Además, puedes cargar presets.

#### Indicadores:

- MIC I muestra el nivel de entrada
- MIC 0 muestra el nivel de salida
- COM muestra la relación de compresión para la banda de frecuencia baja (L) o alta (H)
- EXP muestra la atenuación del expansor para la banda de frecuencia baja (L) o alta (H)

#### Parámetros regulables

- THRSH el umbral determina el punto de entrada en acción del procesador Ultramic
- FREQ determina la frecuencia de división entre las bandas de frecuencia baja y alta
- EFFIC la eficiencia determina la relación de compresión
- 1) Pulsa el control CONSOLE SETUP **(II)** para seleccionar el parámetro deseado (THRSH, FREQ, EFFIC).
- 2) Gira el control CONSOLE SETUP para modificar el valor del parámetro seleccionado.

#### **Presets Ultramic:**

Puedes cargar los siguientes preajustes:

PRESET	SELECT	1
NATURAL		
COMPRESSO	DR	
ENHANCER		
GATE		
LIMITER		

- 1) Gira el control PARAMETER derecho 45 para seleccionar el preset que deseas.
- 2) Pulsa el control PARAMETER para cargar el preset.

#### Menú MIC FX:



En el menú Mic FX seleccionas el tipo de efecto para la señal de micrófono. Puedes elegir entre los siguientes efectos:

MIC FX	SELECT	1
FLANGER		
PHASER		
DELAY		
ECHO		
PITCH		
BITCRUSH	ER	
REVERB		

- 1) Gira el control PARAMETER derecho 45 para seleccionar el preset que deseas.
- 2) Pulsa el control PARAMETER para cargar el preset.

Puedes modificar cada uno de los efectos para adaptarlos a tus necesidades y gustos. Para ello dispones de 2 parámetros editables. Independientemente del efecto, el segundo parámetro siempre regula la relación entre las señales con y sin efecto.

#### Descripción de efectos:

**FLANGER**: el efecto de flanger se produce desfasando la señal. Puedes regular la velocidad del oscilador de baja frecuencia (LFO).

**PHASER** es muy similar al flanger, mas la modulación es dependiente de la frecuencia. Puedes regular la velocidad del LFO.

**DELAY** produce un retraso de señal. Puedes modificar el tiempo de retraso.

**ECHO** es parecido al efecto de delay, con la diferencia de que la señal retrasada se repite varias veces.

**PITCH** altera el tono de la señal y, por lo mismo, la tesitura del cantante/locutor. "Shift" regula la altura del tono.

BITCRUSHER reduce la resolución digital. Puedes regular la resolución en bits.

**REVERB** es un efecto de reverberación. Dispones de 8 tipos distintos de reverberación. Los distintos tipos de efecto de reverberación se describen en el capítulo 4.1.4.

- 1) Pulsa el control CONSOLE SETUP 51 para seleccionar un parámetro.
- 2) Gira el control CONSOLE SETUP para modificar el valor del parámetro.

Mientras mantengas abierto el menú de configuración de micrófono (el botón MIC SETUP 16) está iluminado) puedes sincronizar el parámetro de tiempo de los efectos de flanger, phaser, delay y eco a un ritmo específico pulsando el botón TAP izquierdo 50) al tempo que quieras.

#### Salir del menú de configuración de micrófono:

• Pulsa el botón ESC 52 para salir del menú de configuración de micrófono.

#### 3.3.2 Configuración de "talkover"

La función "talkover" es muy útil para hacer resaltar tu voz sobre las demás señales. Para lograr este efecto, el nivel de la música se reduce automáticamente al hablar por el micrófono. Los ajustes de esta función se llevan a cabo en el menú de configuración de "talkover". Para acceder al menú de configuración procede así:

- 1) Pulsa el control CONSOLE SETUP 51 un par de segundos.
- 2) Gira y pulsa el control CONSOLE SETUP para seleccionar "Talk Setup".

En la pantalla aparece el menú de configuración de "talkover".



En este menú hay medidores de nivel para ambos micrófonos. En la parte izquierda de la pantalla aparece una lista con los distintos submenús que están a tu disposición:

#### **Cargar presets:**

- Gira el control PARAMETER izquierdo 45 para seleccionar el preset que deseas.
- 2) Pulsa el control PARAMETER para cargar el preset.

#### Edición de la función "talkover":

Puedes editar los siguientes parámetros de la función "talkover":

- THRSH umbral. Si la señal de micrófono supera este umbral, el nivel de la música se reduce.
- MAX. ATT (Maximum Attenuation). Aquí puedes determinar qué tanto se atenuará la música al utilizar el micrófono.
- SPEED regula la rapidez de la atenuación.
- 1) Pulsa el control PARAMETER derecho (45) para seleccionar el parámetro deseado (THRSH, MAX. ATT, SPEED).
- 2) Gira el control PARAMETER para modificar el valor del parámetro.

#### Salir del menú de configuración de "talkover":

• Pulsa el botón ESC 52 para salir del menú de configuración de "talkover".

#### 3.4 Operación del crossfader

La función de un crossfader puede ser fácilmente deducida, incluso por principiantes. Mas el DDM4000 no sería un mezclador digital si el crossfader no tuviera algunas funciones especiales que no pueden realizarse tan fácilmente con un mezclador de DJ analógico.

#### 3.4.1 Modos de crossfader: KILL y X-OVER

A la izquierda y derecha del crossfader hay 3 botones rotulados HIGH, MID y LOW (22). En el modo "kill", éstos funcionan como botones "kill", es decir, suprimen un rango de frecuencias específico.

Con el modo X-Over (crossover) puedes crear nuevos y espectaculares efectos. En este modo puedes seleccionar bandas de frecuencia específicas en las secciones A y B del crossfader para hacer fundidos cruzados solo en estas bandas de frecuencia. He aquí un ejemplo de esta función:

- 1) Mueve el crossfader 20 hacia la izquierda (A).
- 2) Pulsa el botón FULL FREQ 23 en la sección A.
- 3) Pulsa el botón Kill 22 "MID" en la sección B.

Cuando el crossfader está a la izquierda, la señal A se reproduce enteramente. Al mover el crossfader hacia la derecha, las frecuencias medias de la señal B se funden con la señal A y los medios de ésta última se atenúan. Los graves y agudos de la señal A siguen escuchándose. Es decir, en la señal de salida del mezclador tenemos ahora los graves y agudos de la señal A y los medios de la señal B. Con el modo.



X-Over puedes brindarle a tus mezclas un sello único. El modo X-Over puede ctivarse desde el menú de configuración del crossfader.

#### 3.4.2 Configuración del crossfader

Para acceder al menú de configuración del crossfader:

- 1) Pulsa el control CONSOLE SETUP 51 un par de segundos.
- 2) Gira y pulsa el control CONSOLE SETUP para seleccionar "Crossfader Setup".

En la pantalla aparecerá el menú de configuración del crossfader:

XOVER CF			
LOW	HIGH		MODE
200Hz	3000Hz	CROSSFADER SETUP	● KILL ○ XOVER

En la parte izquierda de la pantalla defines las frecuencias de cruce de los botones "kill". En la parte derecho seleccionas el modo de crossfader:

#### **XOVER CF (Crossover Center Frequency):**

LOW:	Frecuencia de cruce entre LOW y M	MID
------	-----------------------------------	-----

HIGH: Frecuencia de cruce entre MID y HIGH

- 1) Pulsa el control PARAMETER izquierdo (45) para seleccionar el parámetro (LOW, HIGH).
- 2) Gira el control PARAMETER para modificar el valor del parámetro.

#### Modo de crossfader:

- 1) Gira el control PARAMETER derecho (45) para seleccionar el modo (KILL, X-OVER).
- 2) Pulsa el control PARAMETER para confirmar.

#### Salir del menú de configuración del crossfader:

• Pulsa el botón ESC 52 para salir del menú de configuración del crossfader.

#### 3.4.3 Bounce a reloj MIDI

Con esta función puedes automatizar el rebote de señales ("bouncing"). Es decir, un rápido y automático fundido del crossfader al ritmo de la música. El reloj MIDI interno debe estar activo para utilizar esta función, ya que sirve como referencia para la velocidad o frecuencia de rebote, la cual puede variar entre 1 y 16 beats.

Antes de activar la función "bouncing", pulsando el botón BOUNCE TO MIDI CLK, debes ajustar la velocidad de rebote:

- 1) Activa el reloj MIDI pulsando una vez el botón MIDI START-STOP 52.
- 2) Selecciona la velocidad de rebote con los botones BEAT 28. Los LED 29 indican los beats.
- 3) Pulsa ahora el botón BOUNCE TO MIDI CLK ② para activar la función "bouncing". Si el crossfader está en la sección A, el rebote comienza con la señal A; si el crossfader está en la sección B, el rebote comienza con la señal B.

## 3.5 Operación de la sección principal

También en la sección principal puedes encontrar algunas funciones que exceden a las de un mezclador analógico. Como, por ejemplo, guardar y cargar ajustes enteros del mezclador; o el procesador Ultramizer que se encarga de que tus mezclas suenen más "gordas".

#### 3.5.1 Ultramizer

El procesador multibanda Ultramizer densifica la señal de audio de manera que el escucha percibe un aumento en el volumen subjetivo, sin que el nivel realmente haya aumentado. Esto se logra aprovechando al máximo la capacidad del amplificador para que tu música se oiga más fuerte. La señal se divide en 2 bandas de frecuencia para su procesamiento. Al dividir en 2 el rango de frecuencias se consigue un sonido más compacto y potente sin efectos secundarios como "pumping" o pérdida de agudos.

- 1) Activa el procesador Ultramizer pulsando una vez el botón ULTRAMIZE ON/OFF 34.
- 2) Pulsa el control CONSOLE SETUP 51 un par de segundos.
- 3) Gira y pulsa el control CONSOLE SETUP para seleccionar "Ultramizer".

La pantalla cambia al menú Ultramizer. Aquí puedes modificar ajustes y cargar y editar presets:

#### Cargar presets:

PRESET SEL 3			
GENTLE BOOST BOOST		ULTRAMIZE	
PUMP	RANGE	SETUP	TIME
FULL	18.0 dB		80

1) Gira el control PARAMETER izquierdo 45 para seleccionar el preset que deseas.

#### 2) Pulsa el control PARAMETER para cargar el preset.

Presets Ultramizer		
Gentle Boost	aumento decente de volume	
Boost	aumento evidente de volumen	
Pump	sensible aumento de volumen con efecto "pump"	
Full	máximo aumento de volumen	
Full Pump	máximo aumento de volumen con efecto "numn"	

#### Edición del procesador Ultramizer:

- RANGE Rango de dinámica regulable. Con un valor de 10 dB, el aumento máximo será de 10 dB.
- TIME Modifica la velocidad de regulación del Ultramizer.
- Gira el control CONSOLE SETUP 51 para modificar el parámetro TIME.
- Gira el control PARAMETER 45 para modificar el parámetro RANGE.

#### Salir del menú de configuración Ultramizer:

• Pulsa el botón ESC 52 para salir del menú de configuración Ultramizer.

#### 3.5.2 Cargar y guardar ajustes de usuario

Una gran ventaja de los mezcladores digitales es la posibilidad de guardar todos los ajustes del mezclador y volver a cargarlos después con tan solo pulsar un botón. En mesas de mezclas de estudio esta función se llama "snapshot" dado que los ajustes son captados y guardados como una imagen instantánea. Esto te permite ajustar el mezclador a tus gustos y necesidades y volver a cargar todos tus ajustes en cualquier momento.

Imagínate que hay un DDM4000 en un club donde mezclan diferentes DJ. Cada DJ puede guardar sus ajustes de EQ, frecuencias "kill", Ultramizer y efectos y cargarlos fácilmente cada vez que empiece a mezclar. Y, al mismo tiempo, cualquier DJ invitado que no conozca el DDM4000 puede empezar a mezclar inmediatamente sin necesidad de hacer ningún tipo de preajuste.

 Al encender el mezclador se carga automáticamente el último preset utilizado.

#### Cargar presets de usuario:

1) Pulsa el botón LOAD 35. El botón LOAD parpadea.

En la pantalla se abre el menú de ajustes de usuario con la lista de presets:



- 2) Gira el control PARAMETER izquierdo (45) para seleccionar un preset de usuario (o el preset por defecto).
- 3) Pulsa el control PARAMETER para cargar el preset de usuario.

#### Guardar ajustes de usuario:

- 1) Pulsa el botón LOAD 35 para acceder a la lista de presets en el menú de ajustes de usuario.
- 2) Pulsa el control CONSOLE SETUP 51 para seleccionar una memoria.
- 3) Pulsa el control CONSOLE SETUP para guardar el preset de usuario.
- El preset por defecto (de fábrica) no puede sobrescribirse.

#### Salir del menú de ajustes de usuario:

• Pulsa el botón LOAD 33 o el botón ESC 52 para salir del menú de ajustes de usuario.

## 3.6 Operación de la sección de auriculares

Puedes escuchar 2 señales distintas con los auriculares: 1. la señal PGM (= programa), es decir la señal en la salida principal (MAIN). 2. la señal PFL (= Pre Fader Listen): la señal individual que puede asignarse al bus PFL con los botones (7). La señal PFL es independiente del fader, es decir que también puede escucharse incluso si el fader de canal está al nivel mínimo.

Si no está pulsado el botón SPLIT ④ puedes escuchar las señales PGM y PFL en estéreo a través de los auriculares. La mezcla de ambas señales se regula con el control MIX ③ Si el control está hasta el tope izquierdo escuchas exclusivamente la señal PFL; si está hasta el tope derecho la señal principal.

#### Trabajar en modo Split:

• Pulsa el botón SPLIT ④ para activar este modo.

En el modo "Split" escuchas exclusivamente la señal PFL en el auricular izquierdo y la señal PGM en el auricular derecho (ambas en mono).

## 4. Sección de Efectos y Contador BPM



Fig. 4.1: Sección de efectos y contador BPM

La sección de efectos y contador BPM en el centro del mezclador puede utilizarse para los canales estéreo o para la sección principal. Ambos procesadores pueden usarse acoplados y como procesador de efectos doble para un solo canal. Además, el canal de micrófono y el sampler disponen de procesadores de efectos propios, los cuales se describen en el capítulo correspondiente (capítulos 3.3.1 y 5.4).

#### Pantalla:



En la pantalla se indica la siguiente información:

- A Aquí se muestran el tipo de efecto y los valores de parámetro.
- B Aquí se muestra la velocidad en BPM (beats por minuto). También puedes leer aquí información acerca de la asignación de señales y la función "Tap".
- C En la parte derecha de esta sección se indica el valor en beats por minuto del parámetro de efecto sincronizado con el contador BPM; a la izquierda se indica la actividad de la función "kill" en la ruta de efectos.
- D Esta información se refiere al sampler o al reloj MIDI (ver capítulo 5).

## 4.1 Sección de efectos



Fig. 4.2: Sección de efectos (aquí: FX 1)

#### 4.1.1 Selección de fuente de señal

Para poder utilizar los efectos debes primero asignarle una señal al procesador de efectos. Esta asignación también aplica para el contador BPM. Las fuentes de señal posibles son:

FX 1	ASSIGN
INPUT 1	
<b>INPUT 2</b>	
<b>INPUT 3</b>	
<b>INPUT 4</b>	
MUSIC	
CHAIN	

INPUT 1 – INPUT 4:	canales estéreo 1 a 4.
MUSIC:	señal de la señal principal estéreo
CHAIN:	asigna el efecto a la otra sección de efectos, de manera que tienes 2 efectos, uno tras de otro, para una misma señal.

#### Selección de señal para FX 1:

- 1) Pulsa el botón FX 1 ASSIGN 43.
- 2) Gira el control PARAMETER izquierdo 45 para seleccionar una fuente de señal de la lista.
- 3) Pulsa el control PARAMETER izquierdo para confirmar la selección.

#### Selección de señal para FX 2:

- 1) Pulsa el botón FX 2 ASSIGN 43.
- 2) Gira el control PARAMETER derecho 45 para seleccionar una fuente de señal de la lista.
- 3) Pulsa el control PARAMETER derecho para confirmar la selección.

#### 4.1.2 Activación de efecto

- 1) Pulsa el botón FX ON 42 para activar un efecto. El botón FX ON y los botones EFFECT/BAND 46 a 48 parpadean.
- 2) Gira lentamente el control DEPTH hacia la derecha hasta que puedas escuchar la cantidad de efecto que deseas.

#### Función "kill" en la ruta de efecto:

Para alterar la señal de manera muy efectiva puedes suprimir ciertos rangos de frecuencia de la señal procesada. Esto es posible dado que en la ruta de la señal al procesador de efectos tienes 3 botones "kill". Si has activado un efecto y están activadas todas las bandas de frecuencia, todos los botones EFFECT/BAND parpadean en azul. Al pulsar estos botones puedes "matar" cada una de las bandas de frecuencia correspondientes. El estado de la función "kill" se indica en la pantalla.

• Pulsa alguno de los botones EFFECT/BAND (46), 47), 48) al estar activo un efecto. El LED del botón correspondiente se apaga.

#### 4.1.3 Selección de efecto

Dispones de 9 tipos de efecto distintos. La tabla de efectos en el capítulo 4.1.4 resume los efectos disponibles y sus parámetros regulables.

1) Pulsa el botón SELECT 46. En la pantalla se indican todos los tipos de efecto.



- 2) Gira el control PARAMETER 45 para seleccionar un efecto.
- 3) Pulsa el control PARAMETER para cargar el efecto.

#### 4.1.4 Descripción de efectos

Aquí puedes encontrar una descripción de todos los efectos, incluyendo los parámetros editables. (Los parámetros sincronizables con el contador BPM se indican en cursivas.) Las tables indican qué elementos de control regulan qué parámetros. La edición de efectos se describe a detalle en el capítulo 4.1.5. La edición de parámetros sincronizables con el contador BPM se describen en el capítulo 4.1.6.

#### FLANGER, PHASER, PAN:

**FLANGER**: el efecto de flanger se produce desfasando la señal. Puedes regular la velocidad del **LFO** (Low Frequency Oscillator = oscilador de baja frecuencia), la cantidad de señal realimentada en la entrada (**Feedback**), la profundidad del efecto (**Depth**) y la intensidad del desplazamiento de fase en unidades rítmicas (**Phase**). Con **Fade** puedes determinar si, una vez desactivado, el efecto debe seguir sonando hasta que termine de resonar el último ciclo iniciado, o si debe interrumpirse abruptamente.

**PHASER** es muy similar al flanger mas la modulación es dependiente de la frecuencia. Puedes regular la velocidad del **LFO** y la profundidad (**Depth**). Con **Fade** puedes determinar si el efecto debe interrumpirse abruptamente o no.

**PAN** es un efecto que hace que la señal oscile automáticamente de un lado a otro del campo sonoro estéreo. Gira el control DEPTH hasta el máximo para que el efecto suene más intensamente. **LFO** regula la velocidad del paneo, **Depth** la profundidad del efecto.



Tab. 4.1: Parámetros de los efectos de flanger, phaser y panning

#### **DELAY, ECHO:**

**DELAY** produce un retraso de señal. Puedes sincronizar el tiempo de retraso (**Time**) con el contador BPM. Dispones de un efecto de delay sencillo (**Simple**) y un **3-Pong-Delay** que distribuye la señal retrasada en el campo sonoro estéreo.

**ECHO** es parecido al efecto de delay con la diferencia de que la señal retrasada se repite varias veces. Con **Feedback** determinas el número de repeticiones. Con **Fade** determinas si, una vez desactivado, el efecto de eco debe interrumpirse abruptamente (Off) o no (On).



Tab 4.2: Parámetros de los efectos de delay y eco

#### **PITCHER, BITCRUSHER:**

**PITCHER** cambia el tono de la música sin alterar el tempo. **Shift** regula la altura del tono.

**BITCRUSHER** simula la reducción en la resolución digital de la señal. Desde sonidos de baja fidelidad ("Lo-Fi") hasta sonidos tipo juguete, todo vale.



Tab. 4.3: Parámetros de los efectos pitch y bitcrusher

#### **REVERB:**

**REVERB** es un efecto de reverberación. Dispones de 8 tamaños distintos de salas de reverberación. Si está activado **Fade** la reverberación seguirá resonando hasta extinguirse de manera natural, sin interrupciones abruptas.

Ambient(e) es un efecto de reverberación muy corto que permite escuchar la forma del espacio acústico.

Box proporciona una impresión acústica sin reflexiones largas.

Cathedral: reverberación larga y muy densa como de una gran catedral; queda muy bien con baladas y canciones lentas.

Cavern(a): reverberación intensa y rica en agudos que simula una cueva con paredes de roca.

Chamber ( = cámara) recrea la reverberación corta de un espacio pequeño.

Chorus: reverberación densa y cálida más corta que Cathedral.

Concert simula la acústica de una sala de conciertos grande.

Echo: reverberación densa y corta con tiempos de predelay largos.



Tab. 4.4: Parámetros de los efectos de reverberación

#### FILTER:

FILTER es un efecto que se asocia mucho con música basada en sintetizadores. Cuentas con 3 tipos de filtro distintos: **paso banda**, **paso bajo** y **paso alto**. **Resonance** regula el aumento de nivel alrededor de la frecuencia de filtrado, dándole más intensidad al efecto. En el **modo LFO** un oscilador, **LFO**, regula la frecuencia de filtrado. En el **modo Manual** puedes regular la frecuencia de filtrado con el control DEPTH 44.

1/1 Filter	2/4 RESO	3/4 MODE	4/4 LFO
PARAM - C DK	PARAM ® OK	PARAM - C DK	PARAM © DK
		FILTER	R
Lowpass	0 100%	LFO	BEAT D / PARAM & DK LFO Speed
Highpass	0 100%	Manual	DRY DEPTH Frequency

Tab. 4.5: Parámetros de los efectos de filtro

#### 4.1.5 Edición de efectos

Como ya mencionamos en el capítulo anterior, cada efecto dispone de —dependiendo del efecto— hasta 5 parámetros editables, que permiten modificar el efecto. Uno de estos parámetros se puede ajustar con el botón BEAT. En la mayoría de los casos, este es el parámetro que se puede sincronizar con el contador BPM:

#### Parámetros de efecto:

- 1) Pulsa el botón PARAMETER ④ para seleccionar un parámetro. Esto sólo es válido si no hay ningún efecto activado (el botón FX ON no parpadea).
- 2) o: Pulsa el control PARAMETER 45 para seleccionar un parámetro.
- 3) Gira el control PARAMETER 45 para modificar el valor del parámetro.
- 4) Para avanzar al siguiente parámetro vuelve a pulsar el botón PARAMETER (45) o el control (47).

#### Mezcla Dry/Wet:

• Gira el control MIX (4) lentamente a la derecha para mezclar las señales original (sin efecto, "dry") y con efecto ("wet").

#### 4.1.6 Efectos sincronizables con el contador BPM

Algunos efectos suenan más interesante cuando los parámetros de tiempo están sincronizados con el ritmo de la música. El DDM4000 permite esto gracias a los parámetros sincronizables con el contador BPM.

## Edición de parámetros sincronizados con el contador BPM.

- 1) Asegúrate de que el contador BPM haya calculado el valor correcto (de ser necesario, fíjalo manualmente con la función TAP, ver capítulo 4.2).
- 2) Modifica el parámetro por pasos con los botones BEAT ④. El valor seleccionado se indica en pantalla.

#### **DELAY, ECHO:**

Para los efectos de eco y delay puedes definir el tiempo de retraso en unidades musicales. La pantalla indica la cantidad de beats:

				0	веат (	)				
Beat	1/8	1/4	1/3	1/2	3/4	1/1	2/1	3/1	4/1	8/1
Note	M	<i>×</i> ,		Þ	♪.		0	ó	0	00

Fig. 4.3: Beats y valores de nota para los efectos de delay y eco

A continuación puedes ver una analogía gráfica entre beats y notas (de algunos beats):

1/4	₿	♪	♪	A								
1/2	5	♪		\$		5						
3/4	. ♪.	♪.			♪.		Þ.					
Bea	ts	1		+		2	+	3	+	4	+	

										-
1/1										
2/1	0	6		,		0				
3/1	0.	d.			0.			J.		
4/1	0	0				o				0
8/1	00	0-				-0				0-
Bea	ts	1	2	3	4	1	2	3	4	1

Fig. 4.4: Representación rítmica de parámetros de delay

#### FLANGER, PHASER, PAN, FILTER:

Para sincronizar el filtro con el contador BPM debes estar en modo LFO. Puedes ajustar la velocidad de modulación (LFO Speed). Los valores 1 a 32 representan el numero de beats necesarios para una oscilación de onda.

				0	веат (	)				
Beat	1	2	3	4	6	8	12	16	24	32
Note		0	ð.	0	•	2 Bars	3 Bars	4 Bars	6 Bars	8 Bars

Fig. 4.5: Beats y valores de nota para los efectos de modulación

#### En un contexto musical obtenemos la siguiente representación:



Fig. 4.6: Parámetro LFO representado en beats y compases

#### 4.1.7 Configuración de efectos

En el menú de configuración de efectos puedes determinar las frecuencias de cruce entre las distintas bandas de los botones EFFECT/BAND (46) a (48) (función "kill" en la ruta de efectos, ver capítulo 4.1.2). Esto aplica para cada procesador por separado.

XOVE	R FX1		XOVE	R FX2
FX1LOW	FX1HIGH	CROSSOVER SETUP	FX2LOW	FX2HIGH
200Hz	3000Hz		150Hz	4000Hz

#### Parámetros regulables:

FX 1 LOW / FX 2 LOW:	Frecuencia de cruce entre LOW y MID.
FX 1 HIGH / FX 2 HIGH:	Frecuencia de cruce entre MID y HIGH.

- 1) Pulsa el control PARAMETER izquierdo o derecho 45 para seleccionar los parámetros del procesador FX 1 o FX 2, respectivamente.
- Gira el control PARAMETER izquierdo o derecho para modificar el valor del parámetro seleccionado.

## 4.2 Contador BPM

ΡΔΝ	FX1 MUSIC	MIDI CLOCK	FX2 MUSIC	FLANGER
1/2	102.1	2.3s STOP	104.0	
<sub>LFO</sub> 1.175s	BPM AUTO	MIDI BPM	BPM AUTO	<sub>LFO</sub> 1.159s
lo mid hi < 1 4	12 1 2 3 🕨	FX1 ADJUST FX2	◀ 1 4 1 2 1	2 3 LO MID HI

El contador BPM automático puede calcular automáticamente el tempo de la música en BPM (beats por minuto). El valor BPM calculado sirve como referencia para los parámetros de efectos dependientes del tiempo y las grabaciones del sampler. El tempo en BPM puede determinarse de manera manual o automática. En ambos casos, el valor en BPM se indica en la sección B de la pantalla.

#### Cálculo automático de beats por minuto con la función AUTO BPM:

El contador BPM calcula el tempo de la señal de entrada, el cual se transmite a la sección de efectos. La fuente de señal se indica en el menú BPM. (En el capítulo 4.1.1 se describe cómo asignar el contador BPM/sección de efectos a una señal.)

- Asegúrate de que el modo "Auto BPM" está activado (por defecto lo está). En este caso se ilumina el botón AUTO BPM 50 en amarillo y el indicador de tempo en la pantalla parpadea.
- Si está activado el modo manual "Tap" (el botón AUTO BPM está iluminado en azul), pulsa el botón AUTO BPM un par de segundos para activar el modo automático.
- 2) El contador BPM calcula automáticamente el tempo de la señal. Este valor se actualiza constantemente para registrar las variaciones de tempo.

#### Función TAP para determinar el tempo manualmente:

- 1) Asegúrate de que el modo "Tap" está activado. En este caso, el botón AUTO BPM/TAP 50 se ilumina en azul y el menú BPM indica "Manual".
- Pulsa el botón TAP 50 al ritmo de la música (mínimo 2 veces). Basándose en tus pulsaciones, se calcula un valor BPM constante. Te aconsejamos preescuchar la señal a través de los auriculares.
- Si está activado el modo "Auto BPM" (el botón AUTO BPM está iluminado en amarillo) prosigue con el paso 2. El modo manual se activa automáticamente al pulsar el botón al ritmo deseado.
- 3) Al volver a pulsar el botón un par de veces puedes variar el tempo de acuerdo a tus necesidades.
- Al encender el mezclador siempre está activo el modo Auto BPM.
- Si no hay ninguna señal presente o el nivel de ésta es muy bajo, el valor BPM en pantalla parpadea. Además, también se indica "Low Level" (= nivel bajo). El valor BPM también parpadea cuando el contador no puede identificar correctamente el tempo (la pantalla indica "Uncertain" = incierto)

### 4.3 Reloj MIDI

El reloj MIDI sirve como referencia para la función de rebote, "Bounce". Además, el valor del reloj MIDI se transmite a equipos externos a través de la salida MIDI. Esto te permite sincronizar el DDM4000 con equipos externos que puedan interpretar esta señal de reloj MIDI, como cajas de ritmo.



Fig. 4.7: Sección del contador BPM

• Para activar y desactivar el reloj MIDI debes pulsar el botón 52.

Además de determinar y ajustar el tempo del reloj MIDI también puedes, alternativamente, sincronizarlo con alguno de los contadores BPM:

#### **MIDI BPM:**

En el modo MIDI BPM, la pantalla indica "MIDI BPM" en el centro de la pantalla, por debajo del indicador de BPM del reloj MIDI. Para ajustar el tempo, gira el control CONSOLE SETUP <a>[5]</a>. Si pulsas y giras el control al mismo tiempo puedes hacer cambios de valor más grandes más rápidamente.

#### FX 1/FX 2 BPM:

Para transferir el valor de alguno de los contadores BPM al reloj MIDI pulsa el botón ADJUST correspondiente (53). Si pulsas el botón BEAT izquierdo, el reloj MIDI adopta el valor del contador BPM izquierdo. Al pulsar el botón BEAT derecho, el tempo adoptado corresponde al contador BPM derecho. La pantalla indica "FX 1 BPM" y "FX 2 BPM", respectivamente.

Si deseas determinar el tempo manualmente, ignorando los contadores BPM, gira el control CONSOLE SETUP. También puedes transferir el tempo del reloj MIDI a los contadores BPM. Mantén pulsado el botón ADJUST <sup>[33]</sup> izquierdo o derecho (o ambos al mismo tiempo) y selecciona con el control CONSOLE SETUP <sup>[31]</sup> el tempo deseado. Esta función es muy útil cuando quieres asignar un efecto a un canal que está configurado como controlador MIDI y, por lo mismo, no puedes usar la función "Auto BPM".

## 5. Sampler



Fig. 5.1: ección de sampler

Un sampler (= muestreador) te permite grabar y reproducir señales de audio. El DDM4000 te permite grabar y reproducir 2 pistas, sin importar si se trata de secuencias o frases cortas, bucles de batería o partes más largas de una canción. Como fuente de señal puedes utilizar cualquiera de las señales internas del mezclador: los canales estéreo y mono o la mezcla principal. La duración máxima de grabación es de 32 segundos. Las muestras ("samples") grabadas pueden reproducirse de distintas maneras: como bucle finito o infinito, una sola vez, hacia adelante o hacia atrás.

#### 5.1 Grabación de samples

 Selecciona una fuente de sonido con los botones REC SOURCE 56. Arriba de los LED REC SOURCE se indica la fuente de señal:



#### Fuentes de señal:

1, 2, 3, 4:	canales estéreo 1, 2, 3 o 4
MIC:	canal de micrófono
MST:	mezcla principal

- ES
- Ajusta el tiempo de grabación deseado con los botones SAMPLE LENGTH 58. La duración puede ser de 1 a 16 beats o "∞" (grabación infinita).
- El sampler se sincroniza con el reloj MIDI. Es decir, el tiempo de grabación real depende del tempo en beats por minuto de éste.
- 3) Selecciona el banco de memoria con BANK ASSIGN 60. El botón MODE 61 del banco seleccionado se ilumina en amarillo indicando que está preparado para grabar.
- 4) Pulsa el botón RECORD/IN 59 para comenzar la grabación.
- 5) La grabación finalizará después de transcurrida la cantidad de beats especificada.
- 6) Detén la grabación infinita (∞) pulsando el botón PLAY/OUT @ o volviendo a pulsar el botón REC.
- ♦ Para las grabaciones infinitas (∞) el tiempo de grabación se define pulsando los botones RECORD/IN 59 y PLAY/OUT 62. Si el modo de bucle ("Loop") está activado, el sampler empieza a reproducir la grabación inmediatamente después de pulsar el botón PLAY/OUT.

#### Capacidad de memoria:

El tiempo de grabación máximo para los 2 bancos de memoria es de 32 segundos en total. La grabación termina automáticamente cuando la memoria está llena.



La duración del sample y el tiempo de grabación restante se indican en el menú "Sampler Mix".

## 5.2 Reproducción de samples

- 1) Gira el control VOLUME/MIX 55 hasta la posición central.
- 2) Pulsa el botón PLAY para comenzar la reproducción.
- 3) Vuelve a pulsar PLAY para detener la reproducción.

#### 5.2.1 Función de inserción

La reproducción de un sample puede ser en modo Mix o Insert. En ambos casos, el sample se reproduce en el canal seleccionado con los botones REC SOURCE 56. O puede asignarse a la mezcla principal. Si la reproducción es en el **modo Mix**, el sample se mezcla con la señal del canal correspondiente o puede ser asignado al crossfader. En el **modo Insert** el sample hace un fundido cruzado con la señal del canal seleccionado.

- Si deseas utilizar el modo Mix, el botón INSERT 54 no debe estar pulsado (el LED del botón debe estar apagado). El control VOLUME/MIX 55 funge como fader de canal (volumen) del sample al mezclarlo con la fuente de señal. Para asignar el sample al crossfader pulsa el botón CF ASSIGN 65.
- Pulsa el botón INSERT 3 para reproducir el sample en el **modo Insert**. El control VOLUME/MIX 3 funge ahora como control de fundido ("Mix"). Si reproduces el sample mientras el control está girado hasta el tope derecho, solo escucharás el sample. Conforme vayas girando el control hacia la izquierda, el sample se funde con la señal del canal seleccionado.
- ♦ La asignación del sample al crossfader solo es posible en el modo Mix. En cuanto pulsas el botón CF ASSIGN 65 se desactiva automáticamente la función Insert.

#### 5.2.2 Reproducción inversa y en bucle

Con los botones MODE de los bancos 1 y 2 61 puedes definir el modo de reproducción. Procede como se indica a continuación para seleccionar el modo de reproducción para cada banco:

#### **REVERSE** (inversa):

- 1) Pulsa el botón MODE brevemente para conmutar al modo de reproducción inversa. El LED REVERSE se ilumina. Al pulsar PLAY el sample se reproduce al revés.
- 2) Pulsa brevemente el botón MODE de nuevo. El LED REVERSE se apaga. El sample se reproduce de manera normal.

#### LOOP (bucle infinito)

- 1) Pulsa el botón MODE aproximadamente un segundo para desactivar el modo de bucle. El LED LOOP se apaga. El sample se reproduce mientras mantengas pulsado el botón PLAY. Esta forma de reproducción es ideal para samples breves.
- 2) Pulsa de nuevo el botón MODE aproximadamente un segundo para activar el modo de bucle. El LED LOOP se ilumina. Al pulsar el botón PLAY el sample se reproduce en bucle infinitamente.

#### 5.2.3 Activación vía crossfader

Con la función de activación vía crossfader puedes comenzar la reproducción de un sample con el crossfader. Para poder utilizar esta función debes asignar el sample al crossfader.

- 1) Pulsa el botón CF ASSIGN para asignar el sampler a alguna de las secciones del crossfader (A o B).
- 2) Pulsa CF START para activar la función de activación vía crossfader.
- 3) Pulsa el botón BANK ASSIGN para seleccionar el banco de memoria que debe reproducirse vía el crossfader.

El sample empieza a reproducirse en cuanto muevas el crossfader hacia la sección a la que ha sido asignado el sampler.

#### 5.2.4 Inflexión de tono

La función de inflexión de tono te permite cambiar la velocidad de reproducción del sampler para ajustarlo al tempo de la música. Para ello tienes 2 posibilidades:

- Gira el control BPM Adjust para modificar permanentemente la velocidad de reproducción del sampler. Al girar a la derecha aumenta el tempo, a la izquierda disminuye.
- Los botones ADJUST cumplen con las funciones "Bend +" y "Bend -". Al presionar estos botones modificas la velocidad de manera instantánea, lo que te permite acercarte rápidamente al tempo de una pista en reproducción.

## 5.3 Efecto del sampler

El sampler dispone de un efecto de "freno" ("brake"). Éste simula el frenado total de un tocadiscos. Puedes determinar la duración del "frenado" a 1, 4 o 8 beats.



- 1) Pulsa el botón BANK ASSIGN para seleccionar el banco de memoria que debe ser procesado por el efecto.
- 2) Pulsa repetidamente el botón SELECT 64 para seleccionar la duración del efecto, la cual se indica en la pantalla.
- 3) Pulsa el botón SMP FX ON 63 para activar el efecto. El botón parpadea.

Después de que la reproducción del sampler se ha detenido por completo (los botones SMP FX ON y PLAY/OUT del banco seleccionado parpadean) debes pulsar una vez más SMP FX ON para desactivar el efecto y que comience de nuevo la reproducción.

4) Pulsa el botón SMP FX ON para reiniciar la reproducción.

## 6. Otros Ajustes

#### 6.1 Cargar ajustes de fábrica

- 1) Pulsa el botón LOAD 33. La pantalla cambia al menú de ajustes de usuario ("User Setup"). El botón LOAD se ilumina.
- 2) Gira el control PARAMETER izquierdo 45 para seleccionar el preset de fábrica ("Factory Preset").
- 3) Pulsa el control PARAMETER izquierdo para confirmar la selección.
- 4) Pulsa los botones LOAD 33 o ESC 52 para salir del menú de ajustes de usuario.

## 6.2 Configuración de salida

- 1) Pulsa el control CONSOLE SETUP un par de segundos.
- 2) Gira y pulsa el control CONSOLE SETUP para seleccionar "Output Setup". La pantalla indica el menú de configuración de salida:



En el menú de configuración de salida puedes realizar los siguientes ajustes:

#### Mono:

Con esta función conmutas las salidas OUT B 74 a mono.

- 1) Gira el control PARAMETER izquierdo 45 para seleccionar ON (activado) u OFF (desactivado).
- 2) Pulsa el control PARAMETER izquierdo para confirmar.

#### **MODE:**

Las salidas A 73 pueden utilizarse conjuntamente con la salida de subwoofer. Para ello se dividen las frecuencias más bajas de la salida principal (función de divisor de frecuencias).

FULL-FREQ:	a través de la salida MAIN OUT A (73) se transmite la señal entera (cubriendo todo el espectro de frecuencia, incluyendo graves). En la salida de subwoofer está la señal de subwoofer.
CROSSOVER:	a través de la salida de subwoofer se transmite la señal de subwoofer. A través de la salida MAIN OUT A se reproducen todas las frecuencias por arriba de la frecuencia de corte.

- 1) Gira el control CONSOLE SETUP **51** para seleccionar el modo (FULL-FREQ, CROSSOVER).
- 2) Pulsa el control CONTROL SETUP para confirmar.

#### SUB-OUT:

Aquí ajustas la frecuencia de cruce y el nivel de la salida de subwoofer

FREQ:	frecuencia de cruce entre SUB y	/ MAIN OUT
-------	---------------------------------	------------

GAIN: nivel de la salida SUB OUT

#### TAPE/S/PDIF:

El nivel de las salidas de cinta y S/PDIF puede regularse por separado.

- 1) Pulsa el control PARAMETER derecho para seleccionar el parámetro deseado (FREQ, GAIN o TAPE/S/PDIF GAIN).
- 2) Gira el control PARAMETER para modificar el valor.
- 3) Pulsa el botón ESC 52 para salir del menú de configuración de salida.

#### 6.3 Contraste de pantalla

- 1) Pulsa el botón LOAD 35. En la pantalla aparece el menú de ajustes de usuario.
- 2) Gira el control PARAMETER 45 derecho para modificar el contraste.
- 3) Pulsa el botón LOAD para salir del menú de ajustes de usuario.

## 7. DDM4000 Como Controlador MIDI

Puedes utilizar el DDM4000 para controlar secuenciadores software y software de DJ al asignar algunas funciones del software a secciones específicas del mezclador que funcionan como controlador MIDI. La transmisión de información se da a través de la interfaz MIDI (76). Para conectar el ordenador al mezclador necesitas una interfaz MIDI. Actualmente puedes conseguir interfaces MIDI USB muy baratas.



#### \* no incluido

Fig. 7.1: Conexión del DDM4000 a un ordenador

## 7.1 Protocolo MIDI

La información se transmite en formato MIDI. Los controles y faders transmiten mensajes MIDI de cambio de control (CC, Control Change) y los botones mensajes de nota (ver tabla 10.2). La asignación de funciones del software a elementos de control del mezclador se realiza desde el software. La mayoría de los programas disponen de una función de aprendizaje ("learn") que facilita mucho la asignación.

La transmisión de información MIDI también se puede dar en dirección contraria, mas está limitada a los LED. Esto te permite saber el estado de las funciones del software mediante las indicaciones de los LED en el DDM4000. En este caso, el DDM4000 recibe mensajes de cambio de control (CC) del ordenador. Cada LED del DDM4000 está asignado a un número de mensaje de cambio de control (ver tabla 10.3). Al transmitir el valor 0 (cero) se apaga el LED y al transmitir un 1 (uno), o un valor mayor, se ilumina.

## 7.2 Configuración MIDI general

Todos los ajustes MIDI se realizan en el menú de configuración MIDI.

- 1) Pulsa el control CONSOLE SETUP 51 un par de segundos.
- 2) Gira y pulsa el control CONSOLE SETUP para seleccionar "MIDI Setting". La pantalla indica el menú de configuración MIDI.

PUSH TO DUMP MIDI DATA CHANNEL	MIDI SETUP	MIDI SET	Ĭ	MIDISET CH-1 CH-2 CH-3	
	OLIGI			CH-4	

En este menú puedes realizar los siguientes ajustes:

- Ajuste del canal MIDI (7.2.1)
- Volcado MIDI ("dump") (7.2.2)
- Configuración del canal de micrófono, sampler y crossfader como controladores MIDI (7.3)
- Configuración de los canales estéreo como controladores MIDI (7.4)
- 3) Pulsa el botón ESC 52 para salir del menú de configuración MIDI.
- Si quieres que tus ajustes puedan volver a cargarse en el mezclador la próxima vez que lo enciendas debes guardarlos en un preset de usuario (ver capítulo 3.5.2).

#### 7.2.1 Selección de canal MIDI

Aquí determinas el canal MIDI a través del cual el DDM4000 transmite mensajes de control. El dispositivo receptor debe estar ajustado al mismo canal.

- 1) Abre el menú de configuración MIDI (ver capítulo 7.2)
- 2) Pulsa el control PARAMETER izquierdo 45 para seleccionar el canal MIDI.
- 3) Pulsa el botón ESC 52 para salir del menú de configuración MIDI.

#### 7.2.2 Volcado MIDI ("Dump")

Al hacer un volcado MIDI se transmiten todos los valores momentáneos de los controladores. Esto permite comparar los ajustes del DDM4000 con los del ordenador o dispositivo externo.

- 1) Abre el menú de configuración MIDI (ver capítulo 7.2)
- 2) Pulsa el control PARAMETER izquierdo (45) para comenzar el volcado MIDI. Una vez terminado el volcado, el DDM4000 vuelve al menú de configuración MIDI.
- 3) Pulsa el botón ESC 52 para salir del menú de configuración MIDI.

## 7.3 Configuración del canal de micrófono,

#### sampler y crossfader como controladores MIDI

El canal de micrófono, el sampler y la sección de crossfader pueden configurarse para ser utilizados como controladores MIDI.

- 1) Abre el menú de configuración MIDI (ver capítulo 7.2)
- 2) Gira el control CONSOLE SETUP I para seleccionar la sección del mezclador deseada (MIC, SAMPLER, CROSSFADER).
- 3) Pulsa el control CONSOLE SETUP para confirmar la selección. Todos los LED de la sección se apagan.
- 4) Pulsa el botón ESC 52 para salir del menú de configuración MIDI.

#### Particularidades del crossfader

Si defines la sección de crossfader como controlador MIDI ya no podrás asignarle a ésta los canales estéreo. Los botones "Assign" no tendrán función alguna. La asignación de señales es igual que cuando el crossfader está desactivado, es decir, las señales se asignan a la mezcla principal. De igual manera, las funciones "CF Assign" y "CF Start" del sampler no pueden utilizarse. La asignación de la señal del sampler se realiza a través del botón REC SOURCE.

# 7.4 Configuración de los canales estéreo como controladores MIDI

Si configuras alguno de los 4 canales estéreo como controlador MIDI el fader de canal (8), los controles de EQ (4) y los botones "kill" (5) y (6) transmiten mensajes MIDI al ser accionados. Obviamente puedes seguir reproduciendo música a través del canal, mas las funciones de ecualizador, el fader de canal y la función "CF Assign" son inservibles. Si hay una señal de audio en el canal seleccionado, ésta se envía intacta (sin ser procesada ni sufrir ajustes de nivel) a la mezcla principal. Si no deseas que el audio se envíe a la mezcla principal puedes silenciar la señal.

- 1) Abre el menú de configuración MIDI (ver capítulo 7.2).
- 2) Gira el control PARAMETER derecho (45) para seleccionar el canal estéreo (y, en caso de desearlo, la función de silencio).
- 3) Pulsa el control PARAMETER para confirmar la selección. Los LED de los botones del canal seleccionado se apagan.
- 4) Pulsa el botón ESC 52 para salir del menú de configuración MIDI.
- Dependiendo de los ajustes del fader de canal y del ecualizador, ¡pueden producirse aumentos imprevistos de nivel al activar y/o desactivar la función de controlador MIDI! Gira los controles OUTPUT de las secciones principal y de auriculares hasta el tope izquierdo antes de activar esta función.

## 8. Instalación

Las entradas y salidas del DDM4000 de BEHRINGER son a través de conectores tipo RCA. La salida de auriculares cuenta con conector jack estéreo. Las entradas de micrófono son a través de conectores XLR.

Asegúrate de que la instalación y operación del equipo las lleven a cabo exclusivamente personal cualificado. Cerciórate de que durante la instalación y operación del equipo, el usuario mantenga suficiente contacto físico a tierra, ya que las cargas electrostáticas pueden afectar el funcionamiento de la unidad.



Fig. 8.1: Conector XLR



Fig. 8.2: Conector jack para auriculares



Fig. 8.3: Cable tipo RCA

## 9. Especificaciones Técnicas

## Entradas de Audio

Mic 1/2 (XLR, balanceadas electrónicamente)				
Nivel de entrada máximo -14 dBu				
Impedancia de entrada	2 kΩ			
Phono (RCA)				
Nivel de entrada máximo	-18 dBu			
Impedancia de entrada	47 kΩ			
Línea (RCA)				
Nivel de entrada máximo	+30 dBu			
Impedancia de entrada	15 kΩ			

#### Salidas de Audio

OUT A (XLR, balanceadas)	
Nivel de salida máximo	+21 dBu
Impedancia de salida	200 Ω
OUT A / OUT B / TAPE (RCA)	
Nivel de salida máximo	+21 dBu
Impedancia de salida	100 Ω
<b>Salida de auriculares</b> (Phones Out)	máx. 260 mW @ 100 Ω/1 % THD
S/PDIF	(coaxial, 16 bits, 44,1 kHz)

#### Ecualizador

Canal estéreo, graves	-∞ dB/+12 dB			
Canal estéreo, medios	-∞ dB/+12 dB			
Canal estéreo, agudos	$-\infty$ dB/+12 dB			
Canal de micrófono, graves -12 dB/+12 dB, tipo "shelving"				
Canal de micrófono, medios -12 dB/+12 dB, campana				
Canal de micrófono, agudos	-12 dB/+12 dB, tipo "shelving"			

#### Procesador de Efectos Digital

Interfaz MIDI		conectores DIN de 5 polos In/Out/Thru		
	Pantalla	cristal líquido (LCD), 320 x 40 pixels		
	Frecuencia de muestreo	44,1 kHz		
	Convertidor AD/DA	Sigma-Delta de 24 bits/ sobremuestreo 128x/Cirrus		
	DSP	2 procesadores analógicos Blackfin		

General					
Respuesta en frecuencia					
Mic	25 Hz - 20 kHz, +0/-3 dB				
Phono	20 Hz - 20 kHz, +0/-3 dB				
Línea	20 Hz - 20 kHz, +0/-3 dB				
Relación señal a ruido (S/N)					
Mic	> 87 dB				
Phono	> 83 dB				
Línea	> 102 dB				
Distorsión (THD)	< 0,009 % (Line - OUT A)				
Diafonía	> -80 dB / 1 kHz (línea)				
Suministro de Corriente					
Tensión de red					
100 V~, 50/60 Hz	Т 1 А Н 250 V				
120 V~, 60 Hz	T 1 A H 250 V				
220 V~, 50/60 Hz	T 1 A H 250 V				
230 V~, 50 Hz	T 1 A H 250 V				
Consumo de potencia	máx. 20 W				
Conector de corriente	Conector IEC estándar				
Dimensiones/Peso					
Jimonsionos	aprox 110 x 220 x 202 mm				

Dimensiones (alt. x anch. x prof.)	aprox. 110 x 320 x 392 mm
Peso	aprox. 4,2 kg

BEHRINGER se esfuerza constantemente por mantener los más altos estándares profesionales. Como resultado de estos esfuerzos, algunos productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Las especificaciones y apariencia pueden variar de las arriba mencionadas y/o mostradas.

ES

## 10. Anexo

	BEAT					MIX
	PARAM - ©- UK	PARAM ® OK	PARAM () DK	PARAM (®- OK	PARAM ® OK	DRY DEPTH
	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 3	Parameter 4	Mix
FLANGER	LFO Speed*	Feedback	Depth	Phase	Fade	Dry/Wet Mix
PHASER	LFO Speed*	Depth	Fade	—	—	Dry/Wet Mix
DELAY	Time*	Mode: Simple 3Pong	—	_	_	Dry/Wet Mix
ECH0	Time*	Mode: Simple 3Pong	Feedback	Fade	_	Dry/Wet Mix
PITCH	Shift	—	—	—	—	Dry/Wet Mix
BITCRUSHER	Depth	—	_	_	—	Dry/Wet Mix
REVERB	Mode: Ambient, Box, Cathedral, Cavern, Chamber, Chorus, Concert, Echo	Fade	_	_	_	Dry/Wet Mix
PAN	LFO Speed*	Depth		—		Dry/Wet Mix
	Filter:		LFO:	(⊂) BEAT () / PARAM () OK LFO Speed*	—	
FILTER	Lowpass Bandpass Highpass	Resonance	Manual:	DEPTH DEpth	_	

\* Parámetros sincronizables con el contador BPM

Fig. 10.1: Resumen de todos los parámetros de efecto





Fig. 10.2: Asignaciones del mezclador



We Hear You

