

MONKEY LOOP

Prime 15





INTRODUCTION

1. It's a tripod fold-able stand made from aluminum alloy and ABS plastic, easy to carry along and use.
2. With guitar picks holder and accessories compartment design.
3. It's suitable for all sizes of guitars, electric guitars (not for unique shape guitars), bass, ukulele, mandolin, etc.
4. Maximum load: $\leq 5\text{KG}$
5. Dimension: 506x100x115mm (folded)
6. Weight: 0.7KG

MAINTENANCE

1. Do not throw the stand intentionally or operate with extra force.
2. To avoid damage, please do not put oversize or overweight objects on the stand.
3. Please do not place the stand in the circumstances of extreme temperature or humidity, excessive dust, dirt.
4. For cleaning, wipe with a clean cloth. Please do not use flammable liquid cleaners such as benzene or thinner.

REMINDE




HOW TO USE

Step 1



Take out the stand from package box, divide into 2 parts: main body of stand①, base fork②.

Step 2



As shown in the picture, open the two locks on the main body ①, adjust the height of stand, then lock.

MONKEY LOOP

Prime 15




Step 3



As shown in the picture, open the three supporting legs, pull up the rest as shown by the arrow direction.

Step 4




As shown in the picture, unfold the base fork②, plug into the slot as shown by the arrow direction.

Step 5



As shown in the picture, unfold the base fork②, plug into the slot as shown by the arrow direction.


Step 6



After placing your instruments in a proper position, to avoid slipping, please lock the rest.

WARNING!

Please operate correctly to avoid damage.



As shown in the picture, when folding and packing the stand, pinch the convex buttons on the both sides of the rest. Please do not push the rest directly by force.

MONKEY LOOP

Prime 15




INTRODUCCIÓN

1. Es un trípode plegable hecho de aleación de aluminio y plástico ABS, fácil de transportar y usar.
2. Con soporte para púas de guitarra y pequeño compartimento para accesorios.
3. Es adecuado para todos los tamaños de guitarras, guitarras eléctricas (no para guitarras de forma única), bajo, ukelele, mandolina, etc.
4. Carga máxima: $\leq 5\text{KG}$
5. Dimensiones: 506x100x115mm (plegado)
6. Peso: 0,7 KG

MANTENIMIENTO

1. No arroje el soporte intencionalmente ni lo opere con fuerza adicional.
2. Para evitar daños, no coloque objetos de gran tamaño o peso sobre el soporte.
3. No coloque el soporte en circunstancias de temperatura o humedad extremas, polvo excesivo o suciedad.
4. Para limpiar, utilice un paño limpio. No utilice limpiadores líquidos inflamables como benceno o diluyentes.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES




CÓMO USAR

Paso 1



Saque el soporte de la caja del paquete, divídalo en 2 partes: cuerpo principal del soporte ①, base de horquilla ②.

Paso 2



Como se muestra en la imagen, abra los dos seguros en el cuerpo principal ①, ajuste la altura del soporte y luego bloquee.




Paso 3




Como se muestra en la imagen, abra las tres patas de soporte, levante el soporte como muestra la dirección de la flecha.

Paso 4




Como se muestra en la imagen, despliegue la horquilla de la base ② y conéctela en la ranura como lo muestra la dirección de la flecha.

Paso 5



Como se muestra en la imagen, despliegue la horquilla de la base ② y conéctela en la ranura como lo muestra la dirección de la flecha.

Paso 6



Después de colocar sus instrumentos en una posición adecuada, para evitar resbalones, bloquee el soporte.

Como se muestra en la imagen, al plegar y empaquetar el soporte, presione los botones convexos a ambos lados del resto. No empuje el soporte directamente con fuerza.

ADVERTENCIA!
Opere correctamente para evitar daños.

