

MONKEY LOOP

ML-TU1



SPECIFICATIONS

Tuning Mode: Chromatic

Pitch Range: 430-450Hz

Flat: *b, bb, bbb, bbbb* .

Power: DC9V 

Dimension: 93mm X 38mm X 31mm

Weight: 123g

Tuning Tolerance: +0.5 cent

1. Connect a DC 9V power into the pedal. Please pay much attention to the power polarity.
2. Turn on the tuner by pressing on ON/OFF button.
3. If you want to change the pitch, then press A4 button. The pitch ranges from 430Hz to 450Hz.
4. If you wish to tune by note flat, press Flat button. Flats offer 4 steps:
b, bb, bbb, bbbb .
5. Play a single note from your guitar, the note name will appear in the tuner screen. The screen color will change, and the tuning needle will move.
 - The center blue tuning meter appears, and 2 blue triangles appear: note in tune.
 - The left red tuning meters appear, and the left blue triangle appears: flat note
 - The right yellow tuning meters appear, and the right blue triangle appears: sharp note.
6. The tuner has bypass function. When tuning finished, press ON/OFF button, the original guitar signal will get through without any distortion.

MONKEY LOOP

ML-TU1



ESPECIFICACIONES

Modo de sintonización: cromático

Rango de tono: 430-450 Hz

Afinación de bemol: $b, bb, bbb, bbbb$.

Potencia: CC 9 V. $\oplus \text{---} \ominus$



Dimensiones: 93 mm x 38 mm x 31 mm

Peso: 123g

Precisión de detección: +0,5 centésimas



OPERACIÓN Y FUNCIÓN



1. Botón ENCENDIDO/APAGADO
 2. Botón de tono
 3. Botón de bemol
 4. Pantalla: a.Nombre de la nota b.Medidor de sintonización y calibración
 - C. Tono d. bemol
 - 5.Entrada
 - 6.Salida
- Entrada de alimentación de 7,9 V CC

CÓMO USAR

1. Conecte un adaptador de corriente de 9 V al pedal. Preste mucha atención a la polaridad del mismo.
2. Encienda el afinador presionando el botón ON/OFF.
3. Si desea cambiar el tono, presione el botón A4. El tono oscila entre 430 Hz y 450 Hz.
4. Si desea afinar por nota bemol, presione el botón Bemol. Los bemoles ofrecen 4 pasos: *b, bb, bbb, bbbb*.
5. Toque una sola nota de su guitarra; el nombre de la nota aparecerá en la pantalla del afinador. El color de la pantalla cambiará y la aguja de afinación se moverá.
 - Aparece el medidor de afinación azul central y aparecen 2 triángulos azules: nota afinada.
 - Aparecen los medidores de afinación rojos de la izquierda y aparece el triángulo azul izquierdo: nota bemol
 - Aparecen los medidores de afinación amarillos de la derecha, y aparece el triángulo azul de la derecha: nota sostenida.
6. El afinador tiene función de bypass. Cuando termine la afinación, presione el botón ON/OFF, la señal original de la guitarra pasará sin ninguna degradación en el tono.